
brother

FAX-2810

ユーザーズガイド

本書はなくさないように注意し、 いつでも手に取ってみることができるようにしてください。





画面で見るマニュアル (CD-ROM)

本製品の使い方に加え、パソコンとつないだときの 詳しい使い方をすばやく探せます。



困ったときは 本製品の動作がおかしいとき、故障かれると思った にまなばは、以下の かな?と思ったときなどは、以下の 手順で原因をお調べください。

7章「こんなときは」で調べる

2

サポート ブラザー

ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

お客様相談窓口で相談 受付/9:00~20:00(土曜~17:00) ※日曜・祝日および当社指定休日は除きます。 ブラザーコールセンター ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社 が運営しています。

ブラザーマイポータル

オンラインユーザー登録をお勧めします。 https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 早くお届けします。

本書の使い方・目次

で使用の前に

ファクス

雷話帳

転送・リモコン機能

レポート・リスト

コピー

こんなときは

付 録

トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内

http://www.brother.co.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm

ブラザー 回収

検索所

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームページをご参照ください。

VCCI規格

この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

レーザーに関する安全性

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法(1968年制定)にしたがった 米国厚生省(DHHS)施行基準で、クラス1レーザー製品であることが証明されており、危険な レーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。



警告

(本書で指示されている以外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

電源高調波

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

放散に関する認定基準

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマークNo.122「プリンタVersion2.0」の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しているTN-25Jを使用し、モノクロ印刷を行った場合について、試験方法:

RAL-UZ62:2002の付録3~5に基づき試験を実施しました。)

オゾン: 0.02mg/m³以下、粉塵: 0.075mg/m³以下、スチレン: 0.07mg/m³以下

ト・リスト

転送

安心と信頼の修理サービス

無償 ブラザー サービス エクスプレス



複合機

1年間無償保証

製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

- ●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48時間以内に故障機の回収。※一部地域を除く事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。
- ●7日以内に修理品を返送。

弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

(有償) サービスパック3・4・5年

商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契約して頂けるサービスメニューです。 ご購入日から3・4・5年の長期保守を割安に

ご購入日から3・4・5年の長期保守を割安に ご購入可能。 ※各サービスパックについては、 [出張修理] か [取引修理] を選択していただけます。

- ※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。※ 取引修理は宅配業者による故障機の回収 手配をし、修理完了後返送いたします。 取引修理理解には送料も含まれております。
- ※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。 出張修理契約には、出張料が含まれております。
- ※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります

有償 サービスパック1年

商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位のサービスメニューです。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

TEL: 052-824-3253

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

安全にお使いいただくために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 このユーザーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み ください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性がある内容を示しています。





注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。


「してはいけないこと」 を示しています。








り「しなければいけないこと」を示しています。





「感電の危険があること」を示しています。

「火災の危険があること」を示しています。

<u>|∠</u> しています。

- ・本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410へご連絡ください。
- 本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部または 一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につ きましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本機の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。
- ユーザーズガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ 購入できます。

ご使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



電源はAC100V、50Hzまたは60Hz でご使用ください。

DC 電源やインバータ(DC-AC 変換装 置)を接続して使用しないでください。 本機を接続するコンセントが AC 電源 または DC 電源のどちらかわからない ときは、電気工事士資格をお持ちの方 にご相談ください。





国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き差ししな いでください。



電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本体(金属でない部分)を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をのせたり、 引っぱったり、たばねたりしないでく ださい。



タコ足配線はしないでください。



アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧 (雷など) がかかったとき本機を守るため、アー ス端子にアース線を取り付けてください。

- ■取り付けられるところ
 - はいけないところ
- ●電源コンセントのアース端子●銅片などを 65cm 以上、地中 に埋めたもの
- 設置工事(第3種)が行われて いる設置端子
- ■絶対に取り付けて
- 電話専用アース線 ● 避雷針



アース線のない延長用コードを使用し ないでください。

保護動作が無効になります。





⚠ 注意

雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。 また、電話機コードも本機から抜いて ください。





電源コードはコンセントに確実に差 し込んでください。



お願い

電源コンセントの共用にはご注意く ださい。 複写機などと同じ電源はさけてくだ さい。

このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



湿度の高い場所

ふろ場や加湿器などのそばに 置かないでください。





企注意

温度の高いところ

直射日光のあたるところ、暖房設備な どのそば





不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたところなど



油飛びや湯気の当たる場所

調理台などのそば





お願い

いちじるしく低温な場所

製氷倉庫など



磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつ など




高温、多湿、低温の場所

本機をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。

温度: 10 ~ 32.5 ℃ 湿度: 20 ~ 80% (結露なし)

壁のそば

本機を正しく使用し性能を維持するために設置スペースを確保してください。



傾いたところ

水平な机、台の上に設置してください。 傾いたところに置くと正常に動作しない場合があります。



- ◎急激に温度が変化する場所
- ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ◎換気の悪い場所
- ◎揮発性可燃物やカーテンに近い場所
- ◎じゅうたんやカーペットの上

換気の悪い場所

換気の悪い場所で長時間使用したり、 大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭 気が気になり快適な環境が保てない原 因となります。また、印刷動作中には 化学物質の放散がありますので、換気 や通風を十分に行ってください。

電波障害時の対処


近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなくなる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてくださ

- い。 • 本機をテレビから遠ざける。
- 本機またはテレビなどの向きを変える。
 - 本機をコードレス電話の親機から遠 ざける。



風が直接当たる場所

扇風機、クーラー、換気口など



もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。



煙が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談 ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。





本機を落としたり、破損したとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談くださ い。





内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談くださ





内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談くださ い。





その他のご注意

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となります。



分解しないでください。

法律で罰せられることがあります。





改造しないでください。

修理などは販売店にご相談ください。法律で罰せられること があります。





本機の上に水、薬品などを置かないでください。





本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しな いでください。また近くでのご使用もおやめください。

- 可燃性スプレーの例 • ほこり除去スプレー
- 殺虫スプレーアルコールを含む 除菌・消臭スプレーなど





ファクス



火気を近づけないでください。

故障や火災・感電の原因となります。








本機を使用した直後は、内部がたいへん熱くなっています。 フロントカバーやバックカバーを開けるときは、下図のグレー部分には絶対に触らないでください。







図に示す所に指を入れないでください。





お願い

落下、衝撃を与えないでくださ い。



動作中に電源コードを抜いたり、 開閉部を開けたりしないでくだ さい。



本機の前方には物を置かないで ください。

記録紙の排出の妨げになります。



本機の上に重い物を置かないでください。



室内温度を急激に変えないでく ださい。

装置内部が結露するおそれがありま



指定以外の部品は使用しないで ください。



本機に貼られているラベル類ははがさないでください。

梱包されている部品は必ず取り 付けてください。 海外通信をご利用になるとき

回線の状況により正常な通信ができない場合があります。




NTT の支店・営業所から遠距離 の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りの NTT の支店、営業所へご相談ください (116 番)。



ブランチ接続(並列接続)はしないでください。

1つの電話回線にブランチ接続(並列接続)すると通信エラーなどの原因になりますのでおやめください。



停電がおきたときは

お願い

- ●次のデータはバッテリーで保持 するメモリーに保存しており、 停電後最大4日間保持されます。
 - 送信メモリー文書
 - 通信管理レポート
 - 受信メモリー文書
- ●次のデータは不揮発性メモリー に保存していますので停電して も保持されます。
 - ワンタッチダイヤル

 - 短縮ダイヤルグループダイヤル
 - 各種登録・設定の内容

停電復旧時について

4日間以上停電が続いた場合は、日付 と時刻の再設定をしてください。

停電中は使用できません。

本機はAC 電源を使用しているため、停電時は使用できなくなります。



記録紙について

お願い


使用する記録紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは使用しないでください。











トナーについて

1

お願い

トナーカートリッジを無理に開けないでください。

トナーの粉末が漏れ出すおそれがあります。

トナーの粉末が漏れ出した場合 には、トナーの粉末の吸引および 皮膚への接触は避けてください。

トナーカートリッジは小さなお 子様の手が届かない場所に保管 してください。

万が一、お子様がトナーの粉末を飲み 込んでしまった場合は、直ちに医師の 診察を受けてください。

トナーの粉末に接触した場合の対処

●衣服や皮膚に付着した場合

石けんを使って水でよく洗い流してください。

●吸引した場合

新鮮な空気があるところへ移動し、大量の水でうがいをしてください。 せきなどの症状があるときは、医師の診察を受けてください。

●飲み込んだ場合

口の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてください。 すみやかに医師の診察を受けてください。

●目に入った場合

直ちに流水でよく洗ってください。 刺激や痛みが残るようであれば、医師の診察を受けてください。

レ

ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。



かんたん設置ガイド

本機を使用するための準備について記載しています。



ユーザーズガイド(本書)

コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。



CD-ROM

付属の CD-ROM には、ユーザーズガイドが HTML 形式で収録されています。 ファクスやコピーなどの機能に加え、プリンタなどのパソコンと接続して使う機 能について説明しています。

画面で見るマニュアルのみかた

CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows® の場合

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、 お使いのモデルをクリックします。 メイン画面が表示されます。

- 2 「画面で見るマニュアル」をクリック する
- 3 「画面で見るマニュアル HTML 形式」 をクリックする

「画面で見るマニュアル」が表示されます。

● パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [FAX-2810] - [ユーザーズガイド] を選んでください。

Macintosh® の場合

- 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROMドライブにセットする
- 「Documentation」をダブルクリックする
- 「ALLSF_JpnTop.html」をダブルク
 リックする

「画面で見るマニュアル」が表示されます。

● 最新のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

マークについて

莊意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
猫-足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P.xxx	参照先を記載しています。(XXX はページ)
€ P.xxx	かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。(XXX はページ)
	HTML マニュアルを参照しています。

商標について

Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system です。

Windows® 98SEの正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 (本文中ではWindows® 2000と表記しています。)

Windows[®] Meの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system です。

Windows NT® Workstation 4.0の正式名称は、Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。(本文中ではWindows NT® 4.0と表記しています。)

Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system およびMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system です。

本文中では、OS名称を略記しています。

Microsoft、Windows およびWindows NT は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac、Mac OSは、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


編集ならびに出版における通告

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

本書の読みかた

本書は次のようなレイアウトで説明しています。

見出しインデックスです。 現在の章を示します。 |



ページで番号です。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。


HTMLマニュアルの表示画面と操作

付属のCD-ROMには「画面で見るマニュアル(HTML形式)」が収録されており、プリンタなどパソコンと接続して使う機能についても記載しています。以下では画面で見るマニュアル (HTML形式) の画面と操作を説明しています。この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。

- パソコンにドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。
- [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)]-[Brother]-[MFC-XXXX]-[ユーザーズガイド]を選んでください。



本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。 (1) (2) 本ガイドの全体構成図を表示します。 「ご使用の前に」: ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 「こんなときは」:日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 「付録 |: 文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を (3) 説明しています。 「安全にお使いいただくために |: 本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 を説明しています。 「本ガイドを印刷するには」:本ガイドを印刷する場合の説明をしています。 (4) 各機能のページ(章)に移動します。 (5) やりたいこと目次です。 (6) ブラザーソリューションセンターのホームページに移動します。 (7)ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。



1	本ガイドの全体構成図を表示します。
2	本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
3	各機能のページ(章)に移動します。
4	現在のページを印刷します。
5	操作内容が表示します。
6	次のページに移動します。
7	現在のページの最上部に移動します。
8	ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。
9	「安全にお使いいただくために」:本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 を説明しています。
	「本ガイドを印刷」: HTMLマニュアルを印刷するときの説明をしています。
10	中見出し・小見出しです。
11)	大見出しです。
12	トップページに移動します。

やりたいこと目次

各機能をご利用になる前に「第2章 ご使用前の準備」を必ずお読みください。

ファクス

簡単に送信したい。 (ワンタッチダイヤル、短縮 ダイヤル、グループダイヤル)

P.68



自動で受信したい。 (自動受信) P.45




画質を調整したい。 (画質調整) P71

ファクス画質




指定した時刻に送信したい。 (タイマー送信) p.79




海外に送信したい。 (海外送信) P.78




外出先で受信したい。 (ファクス転送) P.96



受信側ファクシミリからの 操作で原稿を受け取りたい。 (ポーリング) P.885



複数の相手に同じ文書をま とめて送信したい。 (同報送信) P74



ナンバー・ディスプレイ機 能を使いたい。 P.62




♦



パソコンを使って短縮ダイ ヤルなどの設定を簡単に行 いたい。

■ 詳しくは HTML マニュアルを参照 してください。




コピー

たくさんの文書を連続コ ピーしたい。(ADF:自動原 稿送り装置) P.414




拡大/縮小コピーしたい。

P.116






効率よく複数部コピーした い。**P.118**




2枚または4枚の原稿を1枚 の記録紙にまとめてコピー したい。(2 in 1、4 in 1)



コントラストを変えたい。

P.117 \ P.120




画質をきれいにコピーした (1)₀ P.117 \ P.120

オプション コピー カッシツ

録

プリンタ



目	次
Ħ	

	安全にお使いいただくために	4
	ユーザーズガイドの構成	13
	画面で見るマニュアルのみかた	13
	本書の表記	14
	マークについて	
	商標について	
	編集ならびに出版における通告	
	本書の読みかた	
	HTML マニュアルの表示画面と操作	
	やりたいこと目次	
	ファクス コピー	
	プリンタ	
	目次	
<u>~~</u> , <u>~</u>		
弗 早	ご使用の前に	2/
	かならずお読みください	
	各部の名称とはたらき	28
	操作パネルの名称とはたらき	28
	各部の名称	
	液晶ディスプレイの特徴	
	液晶ディスプレイについて ファクスモードの標準画面	
	コピーモードの標準画面	31
	案内メッセージ(エラーメッセージ例)	
	液晶ディスプレイの表示言語を設定する〔英語・日本語〕	
	機能設定する ナビゲーションキーを使った基本操作	ರ∠
	ダイヤルボタンを使った基本操作	32
	記録紙について	33
	推奨紙	33
	セットできる記録紙の種類セットできる記録紙サイズと枚数	
	記録紙の印刷可能範囲について	
	記録紙トレイに記録紙をセットする	36
	手差しスロットから印刷する	
	原稿について	
	原稿サイズ 原稿の読み取り範囲	
	モードについて	
	モードタイマーを設定する	
	回線種別を設定する	
	自動で回線種別を設定する	41
	手動で回線種別を設定する	
	利用中の電話回線の種別を調べる	42

	ご使用前の設定をする	43
	日付・時刻を合わせる〔時計セット〕	
	名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕	44
	発信元登録を消去する	44
	受信モードについて	45
	受信モードの種類	
	ショートの性規	45 45
	お使いの電話機を本機と接続する場合お使いの電話機を本機と接続する場合	
	の使いの電品機で平成と技術する場合 受信モードを選ぶ	
	受信モードを設定する	
	呼出回数を設定する	
	再呼出回数を設定する	
	本機の接続イメージ	
	公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)	5]
	公衆回線に接続する場合 (本機に電話機を接続する場合)	51
	ISDN 回線に接続する場合 (電話番号が 1 つの場合)	52
	ISDN 回線に接続する場合 (電話番号が 2 つの場合)	
	ADSL 環境に接続する場合	
	ひかり電話に接続する場合	54
	CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場	54
	情内交換機(PBA)、ホームテレホノ、ヒジネスホノを接続する場内線電話として接続する場合	=55
	門 称电品⊂∪⊂按航9の場口	
	必要に応じて設定してください	
	- 基本設定を変更する	56
	記録紙のタイプを選ぶ	
	記録紙のサイズを選ぶ	
	記郵机のソイスで展り 差信辛島を設定する	50 57
	着信音量を設定する ボタン確認音量を設定する〔ボタン確認音量&ブザー音量〕	57 57
	スピーカー音量を設定する	57 58
	受話音量を設定する	
	トナーを節約する	
	スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕	
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
	設定ロックのしかた	60
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	
	ナンバー・ディスプレイを設定する	
	特別設定について	
	特別回線対応を設定する	
	安心通信モードを設定する	64
笠つ 辛	フックフ	6E
ポビ早	ファクス	
	ファクス送信	
		66
	ファクスを自動で送信する	
	ファクスを目動で送信するファクスを手動で送信する	
	ファクスを手動で送信9 るファクス送信を途中で止める	
	ファクス送信を送中で止める	
	世品後にファクスを送信する	/ס רא
	心ツ新ドヤにファフへは何で説の心の(ナユアルアフヒ人)	

	便利にタイヤルする	68
	ダイヤルのしかた	68
	電話帳から送信する	69
	同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕	
	ファクスの便利な送りかた	71
	画質を設定する	71
	原稿濃度を設定する	72
	送付書を付けて送信する	73
	送付書のオリジナルコメントを登録する	
	同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕	
	原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕 相手の操作で原稿を送信する	
	相子の採作で原稿を送信する 海外へ送信する〔海外送信モード〕	70 72
	指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	70 79
	メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕	79
	ファクス送信待ちを確認または解除する	
	ファクス受信	
	ファクスを受信する	.81
	自動的に縮小して印刷する	
	印刷の濃さを設定する	
	メモリー代行受信について	
	手動でファクスを受信する	82
	週前後にファクスを受信する 親切受信で受信する	
	リモート受信設定のしかた	
	本機の操作で相手の原稿を受信する	
** O #	GE STAF	~~
弗3草	電話帳	3 /
	電話帳	
	電話帳を作成する	00
	ワンタッチダイヤルを登録するワンタッチダイヤルを変更するワンタッチダイヤルを変更する	
	フノタッテタイヤルを変更する 短縮ダイヤルを登録する	
	短縮ダイヤルを変更する	
	グループダイヤルを登録する	
	グループダイヤルを変更する	93
	ナンバー・ディスプレイ	
		O 4
	ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する	
	着信履歴を確認する 着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する	94
	宿信復歴をリンタッナタイヤルまたは短稲タイヤルに登録する	94

第4章	転送・リモコン機能	95
	転送機能	
	電話呼び出し機能とファクス転送	96
	電話呼び出し機能とファクス転送について	96
	ファクス転送の流れ ファクス転送を設定する	
	マアグス転送で設定する 電話呼び出し機能の流れ	
	電話呼び出し機能を設定する	99
	ファクスをメモリーで受信する	100
	メモリー受信を設定する	100
	メモリーに受信したファクスを印刷する	101
	リモコン機能	
	外出先から本機を操作する: リモコンアクセス	
	暗証番号を設定する 外出先から本機を操作する	
	外山元から本機を採作する リモコンコードで設定できる機能〔コード一覧〕	102
第5章	レポート・リスト	107
	レポート・リストの印刷	
	送信レポートを印刷する	
	機能案内リストを印刷する	109
	電話帳リストを印刷する	
	通信管理レポートを印刷する 設定内容リストを印刷する	
	着信履歴リストを印刷する	
	ご注文シートを印刷する	
	送信レポートの出力設定	
<i>**</i> 0 ±		
第6草	コピー	13
	コピーをする	
	コピーをする	114
	コピーする	114
	「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	115
	コピー設定	
	一時的に設定する	
	拡大・縮小コピーをする	
	コピーの画質を設定する コントラストを調整する	
	ソートコピーかスタックコピーかを設定する	
	N in 1 コピー	119
	N in 1 コピーのしかた	
	設定内容を保持する	
	画質の設定を変更する コントラスト設定を変更する	
	コノドノヘビルドグタテリの	

第7章	こんなときは1	21
	日常のお手入れ	
	紙づまりについて	
	紙づまりのときのメッセージ ADF(自動原稿送り装置)で原稿がつまったときは 前面に記録紙がつまったときは 背面に記録紙がつまったときは	. 123 . 123
	定期メンテナンス	126
	スキャナ(読み取り部)の清掃スキャナウィンドウの清掃ドラムユニットのお手入れ	. 127
	トナーカートリッジの交換 トナーカートリッジ交換のメッセージ トナーカートリッジ交換のしかた	. 129
	ドラ ムユニットの交換 ドラムユニット交換のしかた	132
	製品情報	
	製品情報 シリアル番号を確認する 印刷枚数を確認する ドラム寿命を確認する 本製品の廃棄について	. 134 . 134 . 135
	困ったときには	
	困ったときには	. 136 . 137 . 140
第8章	付 録1	51
	文字入力をする	
	バックアップ用バッテリのリサイクルについて バックアップ用バッテリの取り外し方	
	機能一覧	
	本機の仕様ファクシミリ	. 159
	プリンタ 電源と使用環境 消耗品	. 160
	主な仕様パソコン環境〔Windows [®] 〕 パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	. 162

用語集	165
索 引	168
ご注文シート	173
アフターサービスのご案内	175
その他の機能	CD-ROM
画面で見るマニュアル(HTML 形式) ●ファクス	をみてください。

- ●プリンタ ●コピー
- ●パソコン活用



ご使用の前に

かならずお読みください	
各部の名称とはたらき 操作パネルの名称とはたらき	28
操作パネルの名称とはたらき	28
各部の名称	30
液品ディスプレイの特徴	31
液晶ディスプレイについて	31
ファクスモードの標準画面	31
コピーモードの標準画面	31
案内メッセージ(エラーメッセージ例)	31
液晶ディスプレイの表示言語を設定する	
〔英語・日本語〕	31
機能設定する	32
ナビゲーションキーを使った基本操作	32
ダイヤルボタンを使った基本操作	32
記録紙について	33
推奨紙	33
セットできる記録紙の種類	33
セットできる記録紙サイズと枚数	34
記録紙の印刷可能範囲について	
記録紙トレイに記録紙をセットする	36
手差しスロットから印刷する	
原稿について	
原稿サイズ	38
原稿の読み取り範囲	
モードについて	40
モードタイマーを設定する	40
回線種別を設定する 自動で回線種別を設定する	41
手動で回線種別を設定する 利用中の電話回線の種別を調べる	42
利用中の電話回線の種別を調べる ご使用前の設定をする	
日付・時刻を合わせる〔時計セット〕	.40 10
名前とファクス番号を登録する (発信元登録)	40
名前こファフ入笛与で豆蔵する(光信儿豆蔵) 発信元登録を消去する	.44
受信モードについて	44
受信モードの種類	45 45
お使いの電話機を本機と接続しない場合	45
お使いの電話機を本機と接続する場合	46
受信干ードを選ぶ	49
受信モードを選ぶ 受信モードを設定する	49
呼出回数を設定する	50
再呼出回数を設定する	50
本機の接続イメージ	51
公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)	51
公衆回線に接続する場合(本機に電話機を接続する場合)	51
ISDN回線に接続する場合(電話番号が1つの場合)	52
ISDN回線に接続する場合(電話番号が2つの場合)	52
ADSL環境に接続する場合	53
ひかり電話に接続する場合	54
CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合	54
構内交換機(PBX)、ホームテレホン、 ビジネスホンを接続する場合	
ビジネスホンを接続する場合	55
内線電話として接続する場合	55

必要に応じて設定してください	
基本設定を変更する	56
記録紙のタイプを選ぶ	
記録紙のサイズを選ぶ	
着信音量を設定する	
ボタン確認音量を設定する	٠,
(ボタン確認音量&ブザー音量)	57
スピーカー音量を設定する	
受話音量を設定する	
トナーを節約する	
スリープモードに入る時間を設定する	-
(スリープモード)	59
液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
設定ロックのしかた	
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	
ナンバー・ディスプレイを設定する	
特別設定について	
特別回線対応を設定する	64
安心通信モードを設定する	64

各部の名称とはたらき

操作パネルの名称とはたらき

コピー機能ボタン


●オプションボタン

コピーの設定を一時的に変更するときに押します。

P.116

シフトボタン

ワンタッチダイヤルの11~20を登録また はダイヤルするとき、このボタンを押しな がらワンタッチボタンを押します。



ワンタッチボタン

あらかじめ登録したワンタッチダイヤル またはグループダイヤルを使用するとき に押します。**P.63**

ファクス機能ボタン

●再ダイヤル/ポーズボタン

最後にダイヤルした番号を再ダイヤルするときに押します。

P.70

ダイヤル番号の入力時にポーズ(待ち時間)を入れるとき に押します。


●オンフック/保留ボタン

ファクスを手動送信するときに押します。**P.67** 通話中に押すと、通話を保留にして相手にメロディが流れます。

●ファクス画質ボタン

ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一時的に設定するときに押します。 2.71

レ



機能を設定するときや設定した機能を 確定(決定)するときに押します。

• 次のレベルメニューに

• 音量を大きくします。

移動します。

電話帳/短縮


• 前のレベルメニューに


• 音量を小さくします。

移動します。

電話帳/短縮 電話帳から検索するときに押します。 P.69

各部の名称






液晶ディスプレイの特徴

液晶ディスプレイについて

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプ レイに現在の設定内容や、操作方法などを案内する メッセージが表示されます。




ファクスモードの標準画面



- ①:月/日が表示されます。
- ②:現在の時刻が表示されます。
- ③:設定したファクスの受信モードが表示されます。

コピーモードの標準画面



- ①:拡縮率が表示されます。
- ②:コピー画質が表示されます。
- ③: コピー枚数が表示されます。

案内メッセージ(エラーメッセージ例)

ーケ゛ンコウカ゛ ツマッテイマス

①:エラー内容などが表示されます。 エラーの対処方法などが表示されます。長い メッセージはスクロール表示します。

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 〔英語・日本語〕

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 日本語に切り替えることができます。



を押す

 しまりず ケ゛ンコ゛

で言語を選択する

コトハ゛:ニホンコ゛

Menu を押す

ウケツケマシタ



を押す

- ◆ お買い上げ時は「ニホンゴ」に設定されています。
- 英語による説明を以下に示します。

This setting allows you to change LCD language to English.

- 1 Press (0) (0)
- 2 Press to select "English".
- 3 Press (Menu).
- 4 Press en to exit.
- 英語版OS用ドライバのインストール方法については、 付属CD-ROMの「English」フォルダ内の「README」 を参照してください。

For the method of installing the English OS driver, see "README" in "English" folder stored on the attached CD-ROM.

機能設定する

ナビゲーションキーを使った基本操作

本機は、ナビゲーションキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 ナビゲーションキーを使用することによって、設定したい項目を選択しながら設定することもできます。



ナビゲーションキー キーの役割 • メインメニューを表示する場合 • 次のメニューレベルに移る場合 • 選択項目を確定(決定)する場合 選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケッケマ シタ」と表示されます。 • メニュー内の項目を表示する場合 $\langle \mathbf{v} \rangle$ • 前のメニューレベルに戻る場合 • 音量を小さくする場合 • 次のメニューレベルに進む場合 • 音量を大きくする場合 停止 / 終了ボタン キーの役割 ◎ 停止/終了 • 操作を中止するときや、設定を終了する場合

ダイヤルボタンを使った基本操作

📟 を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本機に対する各種の設定 ができます。

11個-月11 -

● 設定を途中で終了するときは、● を押してください。

記録紙について

推奨紙

記録紙の種類	記録紙名	
普通紙 (株) リコーマイペーパー A4T目		
再生紙	富士ゼロックス(株)オフィスサプライ グリーン100※	
OHPフィルム	住友3M CG3300	
ラベル紙	エーワンレーザーラベル28362	

※古紙パルプ100%の再生紙を使用しています。

セットできる記録紙の種類

記録紙の種類	記録紙トレイ	手差しスロット	
普通紙 (75g/m ² ~105g/m ²)	0	0	
厚紙 (105g/m ² ~161g/m ²)	×	0	
薄紙 (60g/m ² ~75g/m ²)	0	0	
再生紙	0	0	
OHPフィルム	○ (10枚)	0	
ラベル紙	×	0	
封筒	×	0	

- 宛名ラベル、OHPフィルムなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。
- 印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。
- 本機は再生紙を使用できます。
- OHP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。重ならないように 1 枚ずつ抜き取ってください。
- はがきは印刷すると大きく反ってしまう(カール)ため、ご使用できません。

セットできる記録紙サイズと枚数

下記の記録紙が使用できますが、受信したファクスはA4サイズで印刷してください。

	記録紙トレイ	手差しスロット
記録紙サイズ	A4、USレター、B5 (JIS)、A5 [※] 、 A6	幅69.9~215.9mm× 長さ116~406.4mm
枚数	250枚(80g/m ²)	1枚

※A5横は手差しスロットをご使用ください。P.37 を参照してください。


||個-星||-

● 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。

記録紙の印刷可能範囲について

記録紙には印刷できない部分があります。

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、Dはそれぞれ対応しています。



(単位:mm)

サイズ	モード	Α	В	С	D
	ファクス	3.0	3.0	1.0	1.0
A4	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
	プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2

● 印刷できない部分の数値(表中の A、B、C、D)は、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値が変わってきます。


レ

題鼠

- ■一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷した記録紙は、絶対に使用しないでください。
- ■インクジェット紙は絶対に使用しないでください。
- ■一部をすでに使用した宛名ラベルの印刷は避けてください。故障の原因になります。
- ■ビニールコーティングされた記録紙は絶対に使用しないでください。
- ■極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。
- ■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因になります。
 - 記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙づまりなどの原因になります。




■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないように記録紙をセットしてください。



■排紙トレイにスタックできる枚数は普通紙(80g/m²紙)の場合、約100枚です。


記録紙トレイに記録紙をセットする

記録紙トレイを完全に引き出す




記録紙ガイドをつまみながらスライ ドする

ご使用になる記録紙のサイズに合わせます。




記録紙ガイド

3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばく



4 印字面を下にして記録紙トレイに入れる



題意

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり ます。

||御-足||-

- A4(80g/ ㎡の普通紙) で約 250 枚までセットできます。
- 記録紙がカセットの中で平らになっていること、▼ マークより下の位置にあることを確認してください。
- 記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっている ことを確認してください。

5 記録紙トレイを本機に戻す



6 原稿トレイを持ち上げ、排紙ストッパーを起こす




ポート・

手差しスロットから印刷する

ラベル紙や厚紙などは手差しスロットから印刷します。

手差しスロット記録紙ガイドを記録 紙の幅に合わせる



2 記録紙を両手で持って手差しスロットに差し込む

用紙の先端をつきあたるまで入れ、用紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。自動的に紙が引き込まれたら、記録紙から手を離します。




- ●印刷する面を上向きにしてセットしてください。
- 手差しスロットに差し込むときは、記録紙をゆっく りと差し込んでください。
- 記録紙は、まっすぐに差し込んでください。斜めに 差し込むと紙づまりを起こしたり、斜めに印刷され る恐れがあります。
- 記録紙は1枚づつ差し込んでください。

原稿について

原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以 外のサイズの原稿は、複写機などでセットできる原 稿サイズにコピーしてからセットしてください。




坪量 : $64g/m^2 \sim 90g/m^2$

原稿の読み取り範囲

B4サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範囲は次のとおりです。

〈ファクス・コピー〉



||個-足||-

- 原稿の読み取り範囲は、目安として参考にしてください。
- 原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異なります。 P.34 を参照してください。

V


ポ

《かならずお読みください》

題意

ファクスについて

- ■原稿を複数枚セットするときは、キャリアシートはお使いになれません。
- ■インクやのりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- ■送信するときは、原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してください。
- ■異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてADF(自動原稿送り装置)にセットしないでください。
- ■ADF(自動原稿送り装置)に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。
- ■以下のような原稿は、複写機でコピーしてから送信してください。キャリアシートを使って原稿をセットすることもできますが、1枚づつ送信してください。



コピーについて

- ■法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。
 - 法律で禁止されている物(絶対にコピーしないでください)
 - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - 未使用の郵便切手や官製はがき
 - 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
 - 著作権のある物
 - 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは 禁止されています。
 - その他の注意を要する物
 - 民間発行の有価証券 (株券、手形、小切手)、定期券、回数券
 - 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

モードについて

操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピーの各モードを選択することができます。



現在選択されているモードボタンは緑色に点灯します。

モードタイマーを設定する

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 時間を設定することができます。「Off」を選択する と、最後に使ったモードを維持します。

1 Menu (1) (1) を押す

1. E-ド タイマ-

2 ご で時間を選択する

「O ビョウ」「30 ビョウ」「1 プン」「2 フン」 「5 フン」「Off」の中から選択します。

モート゛:30 ビョウ

3 Menu を押す

ウケツケマシタ

||御-足|| —

● お買い上げ時、モードタイマーは「30 ビョウ」に設定されています。

回線種別を設定する

自動で回線種別を設定する

電話機コードと電源コードを接続すると、本機は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行われた後、液晶ディスプレイには以下のいずれかが表示されます。

| フ゜ッシュ カイセン テ゛ス


:プッシュ回線に設定されたとき

ダイヤル 20PPS デス

:ダイヤル回線(20PPS)に設定されたとき

||種-屋|||

- 回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してください。正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線種別は「ブッシュ回線」に設定されます。
- 回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたときは、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。手動回線種別の設定については P.42 を参照してください。
- ●電話機コードを接続せずにコピーなどの機能だけを利用される場合でも、右のメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。



《かならずお読みください》

手動で回線種別を設定する

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越し などで電話がかからなくなったときは、以下の手順 で、利用中の電話回線に合わせて設定します。







4. カイセンシュヘンツ セッティ



で回線種別を選択する

回線種別の表示を以下に示します。

: プッシュ カイセン • プッシュ回線のとき • ダイヤル回線10PPSのとき : ダイヤル 10PPS ダイヤル回線20PPSのとき : ダイヤル 20PPS • 自動設定を行うとき : ジドウ セッテイ

カイセン:フ゜ッシュ カイセン



№ を押す

ウケツケマシタ






11個-星川

- プッシュ回線またはISDN回線をお使いの場合は、「プッ シュカイセン」を選択してください。
- ▶ 設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファ クスが送信できないことがありますのでご注意くだ さい。
- ■IP電話対応機器(ADSLモデム、ルータ、IPフォンア ダプタなど) に本機を接続する場合 本機の回線種別設定は、NTT と契約している回線種 別に手動で設定してください。回線種別を自動で設 定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤルなど に電話をかけられなかったり、ファクスの送信がで きなくなる場合があります。

利用中の電話回線の種別を調べる

回線種別は、次の手順で調べることができます。も し、分からないときは、最寄りのNTTの支店・営業 所またはNTT窓口(116:無料)にお問い合わせく ださい。



||御-足||

- ▶ 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場 合は、自動設定できないときがあります。
- いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 回線種別の自動設定は行われません。設定し直した いときは、手動で設定し直してください。

レ

付録

《かならずお読みください》

ご使用前の設定をする

日付・時刻を合わせる〔時計セット〕

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記録紙にも印刷されます。

1





2. トケイ セット

2 年号(西暦の下2桁)を入力して を押す

例:2006年の場合は「06」

ネン: 2006

3 月を2桁で入力して を押す

例:8月の場合は「08」

「ツキ: 08

▲ 日付を2桁で入力して ● を押す

例:21日の場合は「21」

Ly ' ታ: 21

5 時刻を入力する

例:午後3時25分の場合は「1525」

シ゛コク:15:25

6



ウケツケマシタ

7

◎
停止/終了

●
を押す

116篇-届11

● 設定終了後、液晶ディスプレイには次のように日付 と時刻と受信モードが表示されます。

08/21 15:25 Fax

- 間違って入力した場合は、 を押し、再度初めから入力し直してください。
- 時刻はあくまで目安ですので、気になるときは 1ヶ月 おきに合わせてください。
- 4日間以上停電した場合は日付と時刻の再設定をして ください。

名前とファクス番号を登録する 〔発信元登録〕

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 録した情報(お客様の名前とファクス番号)が相手 側の記録紙に印刷されます。







3. ハッシンモト トウロク

ファクス番号を入力して(日本)を押す



20桁まで登録できます。(カッコは登録でき ません。)

ファクス:03XXXXXXXX

電話番号を入力して (標)を押す

20桁まで登録できます。(カッコは登録でき ません。)

` ンワ:03XXXXXXXX

4 名前を入力する

20文字まで登録できます。

|ナマエ:スス゛キ ケイコ

Menu を押す 5

ウケツケマシタ

6

を押す

||福-足|||-

- ファクス番号、電話番号には数字しか入力できません。
- 入力を間違えたときは、(())を使って修正する文字に



カーソルを移動し、
 を押して削除後、正しい文

字を入力し直します。

途中の文字を間違えたときは、間違えた箇所までカー ソルを移動して入力し直してください。

- を押すと、カーソル位置の文字から最後の文字 まで削除します。
- 発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登 録しないと、送付書を送信することはできません。送 付書については P.73 を参照してください。

発信元登録を消去する





(3 🖙)を押す

|3. ハッシンモト トウロク

)で「ヘンコウ」を選択する

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

● を押して、登録されている文字 をすべて消去する

ファクス:

Menu を押す

ウケツケマシタ



を押す

《かならずお読みください》

受信モードについて

受信モードの種類

本機の受信モードには以下の種類があります。


- ■お使いの電話機を本機と接続しない場合
 - ファクス専用モード
 - 自動切替モード

- ■お使いの電話機を本機と接続する場合
 - 自動切替モード
 - 外付留守電モード
- 電話モード

お使いの電話機を本機と接続しない場合

ファクス専用モード

本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。




||福-足||

- ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本機に接続してお使いになるときは、 ファクス専用モードに設定しないでください。
- 呼出回数は、0~10回の中から選択できます。0回に設定すると呼出ベルを鳴らさずに自動受信することができます。ファクスを早く受信したいときは呼出回数を0回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたはP.50 を参照してください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して ◆スネタート を押してください。
- リモート受信が「On」になっている場合は、本機に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できます。 受話器から「ポーポー」という音が聞こえますので、「#51」を押して、「ポーポー」という音が聞こえなくなったら受 話器を置いてください。

お使いの電話機を本機と接続する場合

自動切替モード

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは続けて呼び出す便利なモードです。




- 呼出回数の設定のしかたは P.50 を参照してください。
- 自動切替モードでは、本機が着信すると電話に出なかったときでも相手に通話料金がかかります。
- 回線状態により「ポーポー」という音が聞こえてもファクスに切り替わらない場合があります。そのときは を押してから受話器を戻してください。
- 通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を「Off 」にしてください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して ◆ ♪ ター ト を押してください。
- 呼出回数を 7 回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を 6 回以下に設定することをお勧めします。
- 本機と接続している電話機によって電話機から呼出ベルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定を長めにしてください。

《かならずお読みください》

外付留守電モード

ファクスを自動で受けたい場合、また、本機に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場合に適したモードです。



趙簋


- ■本機に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。
 - 留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。
 - 応答するまでのベル回数は短め(1~2回)に設定してください。
 - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に録音してください。
 - 応答メッセージには、BGMを録音しないでください。
 - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。

||福-足||-

- メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。
- 留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。

電話モード

電話に出たあと、手動でファクスが受けられます。主に、電話を使い、ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。



11個-足11 -

ファクス受信について

- ◆本機に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できます。P.84を参照してください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して ◆**◆**
 を押してください。


キャッチホン契約をされているとき

- NTTとキャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホン / キャッチホン II サービスを利用することができます(局番なしの116番にお問い合わせください)。
- キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。
- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 乱れることが気になる方は、キャッチホンIIのご利用をお勧めします。
- キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手との通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。

レポ

受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて、受信モードを選択します。



受信モードを設定する

1 (1) を押す

1. ジュシン モード

2 でモードを選択する

「FAX=ファクスセンヨウ」「F/T=ジドウキリカエ」 「ルス=ソトヅケ ルスデン」「TEL=デンワ」の中から 選択します。

FAX=ファクスセンヨウ

3 🌉 を押す

ロケツケマシタ

4 ● を押す

- お買い上げ時は「FAX=ファクスセンヨウ」モードに設定してあります。
- ●「ルス=ソトツケ ルスデン」モードを設定した場合は、必ず電話機を本機に接続してください。

呼出回数を設定する

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと きに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定しま す。







1. ヨビダシ カイスウ



で呼出回数を選択する

0~10回から選択します。

カイスウ:04



Menu を押す

ウケツケマシタ



を押す

10網-足11.

- お買い上げ時は4回に設定されています。
- 呼出回数は、0回に設定すると呼出ベルを鳴らさずに 自動受信することができます。ファクスを早く着信 したいときは呼出回数を0回か1回に設定してくださ い。
- 本機に電話機を接続している場合、本機の呼出回数 を0回に設定しても本機に接続されている電話機のべ ルが1~2回鳴ることがあります。
- 呼出回数を7~10回に設定すると、特定の相手から のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。
- ●「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 本機に接続されている電話機の呼出ベルも、ここで 設定された回数だけ呼出ベルが鳴ります。
- ベルの音量を設定するには **P.57** を参照してくだ さい。

再呼出回数を設定する

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 呼出ベルのあとに、「トゥルットゥルッ」と呼出べ ルが鳴ります。このベルの鳴る回数を設定します。





(2 🗚 🕏 (2 🗚 (2 🗚 (2 🗗 (2 🗗 (2)) を押す

2. サイ ヨヒ゛タ゛シ カイスウ

で再呼出回数を選択する

[08] [15] [20] の中から選択します。

カイスウ:08



№ を押す

ウケツケマシタ



を押す

11(編-足)11 -

- お買い上げ時は8回に設定されています。
- 本機は、設定した回数だけ呼出ベルを鳴らしたあと、 自動的に電話を切ります。


本機の接続イメージ

本機ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例です。間違った接続は他の機器に影響を与える場合がありますので、正しく接続してください。

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。


公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)

受信モードをファクス専用に設定します。



公衆回線に接続する場合(本機に電話機を接続する場合)

本機に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを自動切替えに設定することをお勧めします。




||福-足||

- お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または本機に接続されている電話機がご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取付工事を行った販売店か、最寄りのNTT窓口(116番)にご相談ください。
- ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を本機に接続する場合は、本機のナンバー・ディスプレイの設定を「ソトヅケデンワュウセン」に設定してください。**P.62**を参照してください。
- 外付電話端子(EXT.)に接続できる端末(電話機など)台数は1台です。


ISDN回線に接続する場合(電話番号が1つの場合)

電話とファクスの同時使用はできません。



ISDN回線に接続する場合(電話番号が2つの場合)

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 受信モードをファクス専用に設定します。



11億一月11-

- 各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。特に、ISDN回線に接続する場合は、以下の点に留意してください。
 - 電話番号が 1 つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの空きポートは「使用しない」に設定してください。また、電話番号が1つの場合で、Port Aに電話機を接続しPort Bに本機を接続した場合Port A/B両方の端末で呼出ベルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は、Port AからBへ内線転送してください。
 - 電話番号が2つの場合(ダイヤルインサービスまたはi・ナンバー加入時)は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの各アナログポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。
 - 本機の回線種別は「ブッシュ カイセン」に設定してください。 お買い上げ時の設定は、「ブッシュ カイセン」になっています。
 電話回線の設定の詳細についてはP.41
- ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認してください。万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧いただくか、販売メーカーにお問い合わせください。
- ファクスの送受信がうまくいかない場合は P.64を参照してください。

ファ


レ

ポ

《かならずお読みください》

ADSL環境に接続する場合


受信モードを自動切替えに設定します。



11億円-月11 -

- 正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。
- 並列 (ブランチ) 接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。 P.10 を 参照してください。
- ADSL環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSLのスプリッタが影響している可能性があります。スプリッタを交換すると改善する場合があります。
- IPフォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。
 - IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうまくいかない場合は、安心通信モードに設定を変えてください。 **P.64** を参照してください。
- の部分は、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


ひかり電話に接続する場合



- ひかり電話の詳しいサービス内容はNTTにお問い合わせください。
- ひかり電話対応機器へ設定するデータは、NTTから郵送される書面をご覧ください。
- ひかり電話対応機器の設定方法や不具合は、NTTにお問い合わせください。

CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合

受信モードを自動切換えに設定します。CS チューナーやデジタルテレビは、本機の外付電話端子(EXT.)に接続します。




ファ

構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合

回線数が1つの場合の例を以下に示します。

受信モードを自動切り替えに設定します。PBXなどの制御装置は、本機の外付電話端子(EXT.)に接続します。



||個-星||

- ビジネスホンとは 電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機の機能を 持った電話システムです。
- ホームテレホンとは 電話回線 1~2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換機の機能を持った電話システムです。


内線電話として接続する場合

構内交換機(PBX)またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機(PBX)またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本機をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。本機の特別回線の設定を「PBX」にしてください。

264

本機の特別回線の設定を「PBX」にしてください。

264



基本設定を変更する

記録紙のタイプを選ぶ

記録紙トレイにセットする記録紙のタイプを選択し ます。

Menu (1

(1) (2 🗚 を押す

【2. キロクシ タイフ゜

2 ご記録紙のタイプを選択する

「フッウシ」「フッウシ(アッメ)」「アッガミ」 「チョウアッガミ」「OHPフィルム」「サイセイシ」の中から選択します。

キロクシ: フツウシ

3 🤲 を押す

ウケツケマシタ

◎ 停止/終了

4 🏻 🍆 を押す

||個-足|| -

◆ お買い上げ時、記録紙のタイプは「フツウシ」に設定されています。

記録紙のサイズを選ぶ

記録紙トレイにセットする記録紙のサイズを選択します。

1 Menu 1 3 mm を押す

3. キロクシ サイス゛

2 で記録紙のサイズを選択する 「A4」「B5」「A5」「A6」「USレター」の中から 選択します。

サイス゛: A4

3 Menu を押す

| ウケツケマシタ

(V) 19 IL/

を押す

||福-屋|||

- お買い上げ時、記録紙のサイズは「A4」に設定されています。
- 記録紙を「A4」以外のサイズに設定しているときにファクス受信した場合は、液晶ディスプレイに「キロクシサイズ マチガイ」のエラーメッセージが表示されて印刷することができません。記録紙トレイにA4サイズの記録紙を入れて、記録紙サイズの設定を「A4」にしてください。

着信音量を設定する

着信ベルの音量を調節します。







を押す

|1.チャクシン オンリョウ

で音量を選択する

「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し ます。

オンリョウ:チュウ

Menu を押す

ウケツケマシタ

● を押す

- お買い上げ時、ベルの音量は「チュウ」に設定されて います。
- 🥯 ボタンが緑色に点灯しているときは着信音量を √√で調整できます。

ボタン確認音量を設定する 〔ボタン確認音量&ブザー音量〕

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音 が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙 づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴り ます。そのときの音量を調節します。





(2 ABC)を押す

2. ボタンカクニン オンリョウ

で音量を選択する

「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し ます。

オンリョウ:チュウ

∰を押す

ウケツケマシタ



● を押す

- お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」に設定さ れています。
- 「Off」(ボタン確認音なし)を選んでも、エラーのと きはブザー音が鳴ります。

スピーカー音量を設定する

手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 という音が聞こえることがあります。そのときの音 量を調節します。







「3. スピ−カー オンリョウ

で音量を選択する

「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し ます。

|オンリョウ:チュウ

Menu を押す

「ウケツケマシタ

◎ 停止/終了

- を押す

11個-星11 -

- お買い上げ時、スピーカー音量は「チュウ」に設定さ れています。
- 「ツー」という音が聞こえているときに(く)を押して 調節することもできます。

受話音量を設定する

相手の声の大きさを調節します。





(4 대) (4 대) を押す

4. ジュワ オンリョウ

で音量を選択する

「ショウ」「ダイ」の中から選択します。

「オンリョウ:ショウ

Menu を押す

ウケツケマシタ



- を押す

11(編-足)|| -

- お買い上げ時は「ショウ」に設定されています。
- 受話器で相手と通話中に(())を押して調節すること もできます。

トナーを節約する

トナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を「On」 に設定します。「On」に設定すると印字が薄くなり ます。

1






を押す

1.トナー セーブ

2



トナー セーフ゛: 0n

3



ウケツケマシタ

4

● を押す

11億一月1

● お買い上げ時は「Off」に設定されています。

スリープモードに入る時間を設定する (スリープモード)

本機は、受信したファクスの出力や印刷、コピーがすぐに開始できるよう常に一定の電気を供給しています。スリープモードは、設定した時間内にファクスの受信や印刷、コピーが行われなかったときにスリープ状態にして消費電力を減らします。ただし、電話機としての通話には影響ありません。

1





。 (2 ABC)を押す

2. スリープ モード

ダイヤルボタンでスリープモードに なるまでの時間を設定する

00~99分まで分単位で設定します。

【スリーフ゜ カイシ:05フン

3



ウケツケマシタ

4



を押す

||個-月||

- スリープモードのときに、コピーや印刷をしようとすると、ウォーミングアップのために10秒~20秒時間がかかります。
- お買い上げ時は「05フン」に設定されています。
- 手順2で と**ご を同時に押すと「On」「Off」が 選択できるようになります。「Off」を選択すると、スリープモードにはなりません。

液晶ディスプレイのコントラストを 調整する

液晶ディスプレイが見にくいときは、コントラスト を調整します。





6. ガメンノ コントラスト



でコントラストを選択する

「ウスク」「コク」の中から選択します。

|コントラスト:コク



№ を押す

ウケツケマシタ



を押す

||編-星|| -

●お買い上げ時は「コク」に設定されています。

設定ロックのしかた

パスワードにより下記の機能の設定変更をロックし ます。

- 日付/時刻
- 発信元登録
- 電話帳設定(ワンタッチ・短縮・グループダイヤル)
- モードタイマー
- 記録紙タイプ
- 記録紙サイズ
- 音量(着信・ボタン確認・スピーカー・受話)
- 省エネモード (トナー節約・スリープモード)
- 液晶ディスプレイのコントラスト
- 設定ロック

パスワードを登録する

||(編-屋)|| -

● パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。





(7 pars)を押す

7.セッテイロック

4桁のパスワードを入力して 🕾 を押



パスワードを再度入力する

4



Menu を押す

| ウケツケマシタ



● を押す

ポ

パスワードを変更する

1 Menu (1) 7 Pons を押す

7. セッテイロック

2 を押して「パスワード セッテイ」を選択して ※ を押す

登録した4桁のパスワードを入力して
を押す

4 4桁の変更したい新しいパスワードを 入力して を押す

5 新しいパスワードを再度入力する

6 Menu を押す

ウケツケマシタ

7 **②** を押す

設定ロックをOnにする

1 Menu (1) (7 PORS) を押す

7. セッテイロック

2 を押して「On」を選択して
押す

3 登録した4桁のパスワードを入力する

4 Menu を押す

ウケツケマシタ

設定ロックをOffにする

1 (7 つき)を押す

「7.セッテイロック

3 もう一度 🚭 を押す

1

● を押す

||御-星||-

- パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプレイに「パスワードガ チガイマス」と表示されます。正しいパスワードが入力されるまで設定はOnのままとなります。
- ●登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410へご連絡ください。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機では、電話会社(NTT)との契約によって「ナンバー・ディスプレイサービス」をご利用いただくことができます。

ナンバー・ディスプレイサービスとは

電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。サービスの詳細については、ご利用されている電話会社にお問い合わせください。本機ではナンバー・ディスプレイサービスで以下の機能が利用できます。

- 電話番号表示機能 電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディ スプレイに表示されます。
- 名前表示機能 電話帳に登録してある相手から電話がかかってく ると、相手の名前が液晶ディスプレイに表示され ます。
- ・着信履歴機能 電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。(30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に削除されます。) 操作方法については**PSZ** を参照してくださ

(10

- ◆本機はネーム・ディスプレイ、およびキャッチホン・ディスプレイサービスには対応していません。
- ISDN回線を利用されているときは、ターミナルアダ プタまたはダイヤルアップルータの設定が必要です。
- IP 電話を利用されているときは、VoIP アダプタ(IP 電話対応機器)の設定が必要です。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、構内交 換機(PBX)がナンバー・ディスプレイサービスに 対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているとナンバー・ディスプレイは正常に動作しません。 **P.10** を参照してください。
- ●電話回線にガス検針器などが接続されている場合は、 誤動作することがあります。

ナンバー・ディスプレイを設定する

ナンバー・ディスプレイを設定します。

Menu 0





「6. ナンハ゛ー テ゛ィスフ゜レイ

- 2 で電話番号の表示方法を選択する 「On」「Off」「ソトヅケデンワ ユウセン」の中から 選択します。
 - 「On」を選択した場合、本体の液晶ディスプレイに相手の電話番号または名前が表示されます。
 - •「Off」を選択した場合、相手の電話番号または名前が表示されません。
 - •「ソトヅケデンワ ユウセン」を選択した場合、本機に接続されている電話機に相手の電話番号または名前が表示されます。

0n

| ウケツケマシタ

◎ 停止/終了



を押す

趙圁

■「ソトツケデンワ ユウセン」で使用する場合に本機を 「自動切替モード」に設定すると、本機と接続 されている電話機の仕様により、ナンバー・ ディスプレイの表示時間が短くなる電話機があ ります。

レ

こんなときは

- お買い上げ時は、「Off」に設定されています。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには、 NTT への契約が必要です。契約していない場合は 「Off」にしてください。
- サンバー・ディスプレイサービスを本機で利用したいときは、本機のナンバー・ディスプレイの設定を「On」、本機と接続されている電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「Off」にしてください。
- 着信履歴リストを表示したり着信履歴リストを印刷するには、本機のナンバー・ディスプレイの設定を 「On」にする必要があります。
- サンバー・ディスプレイサービスを本機と接続されている電話機で利用したいときは、本機のナンバー・ディスプレイの設定を「ソトツケデンワュウセン」、本機と接続されている電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「On」にしてください。
- ●「ソトヅケデンワ ユウセン」の場合、着信履歴は本機に残 りません。

《必要に応じて設定してください》

特別設定について

使用状況に応じて設定をしてください。

特別回線対応を設定する

ファクスがうまく送受信できないときなどに使用し ている回線を特定し、設定します。







┃5.トクヘ゛ツカイセン タイオウ



で回線を選択する

「イッパン I「ISDN I「PBX Iの中から選択します。

|カイセン:イッハ゜ン



(Meny) を押す

| ウケツケマシタ





11個-月11 -

- お買い上げ時は、「イッパン」に設定されています。
- ●「PBX」に設定すると、自動的にナンバー・ディスプ レイの設定が「Off」になります。ナンバー・ディス プレイの設定を再度「On」にするときは、特別回線 対応の設定を「イッパン」にしてください。

安心通信モードを設定する

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを より確実に送受信したいときに設定します。「ヒョウ ジュン」→「アンシン」の順で送受信時間は遅くなりま すが、「アンシン」に設定することによって送受信でき る可能性が高くなります。



を押す

0. アンシン ツウシン モート゛

で回線を選択する

「ヒョウジュン」「アンシン」の中から選択します。

ツウシン: ヒョウシ゛ュン



№ を押す

ウケツケマシタ



を押す

11(湖-足)() -

- ●お買い上げ時は、「ヒョウジュン」に設定されています。
- IP フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 の前に「0000」(ゼロを4つ)付けておかけくださ い。この場合、通信料金はNTTなどのお客様がご契 約になっている会社からの請求となります。
- ファクスの送信エラーには、次のような多くの要素 があります。
 - 通信回線の品質
 - 信号レベル
 - 通信相手機の影響
 - 屋内線の配線や接続している機器の影響

本機側だけで通信エラーを解消できるものではあり ません。



ファクス

ノアン人还信	
	66
ファクスを自動で送信する	66
ファクスを手動で送信する	
ファクス送信を途中で止める	
通話後にファクスを送信する	67
他の動作中にファクス原稿を読み込む	
〔デュアルアクセス〕	
便利にダイヤルする	
ダイヤルのしかた	
電話帳から送信する	
同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕	
ファクスの便利な送りかた	
画質を設定する	
原稿濃度を設定する	
送付書を付けて送信する	
送付書のオリジナルコメントを登録する	
同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕	
原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕	
相手の操作で原稿を送信する	
海外へ送信する〔海外送信モード〕	
指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	
メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する	
まとめ送信〕ファクス送信待ちを確認または解除する	
ノアン人区信付りを唯認または胜味する	80

ファクス受信	
ファクスを受信する	81
自動的に縮小して印刷する	81
印刷の濃さを設定する	81
メモリー代行受信について	82
手動でファクスを受信する	82
通話後にファクスを受信する	82
親切受信で受信する	83
本機に接続されている電話機からファクスを	
受信させる (リモート受信)	84
リモート受信設定のしかた	84
本機の操作で相手の原稿を受信する	

《ファクス送信》


ファクスを送る

ファクスを自動で送信する

ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットして送信します。




原稿サポートを最後まで引き出して、 原稿ストッパーを起こす



3 原稿の送信する面を下にして図のようにそろえ、原稿の先が軽く当たるまで差し込む(①)

原稿は一度に20枚までセットできます。



- 4 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる (②)
- 相手先のファクス番号を入力する
- 6 を押す

- 送信を途中で止めたいときは を押し、 1 を押してください。
- ダイヤルのしかたは **P.68** を参照してください。
- ●「メモリーガ イッパイテス」と表示されたときは、本機のメモリーがいっぱいです。メモリーに蓄積したファクスを出力してメモリーを消去してください。 P.101 を参照してください。
- メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容 に影響されます。
- 自動送信の場合、 を押したあとに受話器を取ったり、オンフックボタンを押したりしないでください。

題意

■原稿を複数枚セットしたときは、キャリアシートはお使いになれません。キャリアシートをお使いになるときは1枚づつ送信してください。

ファクスを手動で送信する

ファクスを手動で送信する場合は、相手先の受信音を確認してから送信します。

- ボタンが緑色に点灯していないときは
 ボタンを押す
- ADF(自動原稿送り装置)原稿をセットする
- 3 受話器を取るか を押して、相手先 のファクス番号を入力する
- 4 相手先の受信音(ピー)を確認して

を押す

ファクスが送信されます。

5 受話器を戻す

||福-足|||-

- ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。
- ○ を押してダイヤルしたあと、送信先の相手の声が聞こえたら受話器を取ってください。

ファクス送信を途中で止める

自動送信のとき

☆ ● を押す

カイシ゛ョ 1. スル 2. シナイ

2 ①を押す

手動送信のとき

4



を押す

通話後にファクスを送信する

相手と通話した後、受話器を戻さずにファクスを送信します。

- 相手先のファクシミリのスタートを 押してもらう
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 を押す
- △ 受話器を戻す

他の動作中にファクス原稿を読み込む 〔デュアルアクセス〕

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みができます。そのときもファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ番号が表示されます。

便利にダイヤルする

ダイヤルのしかた

送信するときのダイヤル方法は4つあります。

ダイヤルボタンを使用する

ダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤ ルします。






















ワンタッチダイヤルを使用する

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ ルは20件登録できます。

11~20に登録されているファクス番号にダイヤル

▼シフト

するときは、O を押しながらワンタッチボタンを押します。



||福-星|||-

短縮ダイヤルを使用する

○ を押し、 を押した後、登録されている短縮番号 (001~200) を押してダイヤルします。 短縮ダイヤルには最大200件登録できます。

11億一月11 -

◆ 短縮ダイヤルの登録のしかたは P.90

を参照してください。

電話帳を使用する

② を押し、分を押すと五十音順に登録されている名前が表示されます。(√) で検索してダイヤルします。

- グループダイヤルの登録のしかたは **P.92** を参照 してください。
- ■電話帳の作成のしかたはP.88た参照してください。


《ファクス送信》

電話帳から送信する

あらかじめ電話帳に登録されている相手先にファク スを送信することができます。

ワンタッチダイヤルを使って送信する

- ◯ ボタンが緑色に点灯していないと きはѾボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする
- 相手先の登録されているワンタッチ ボタンを押す



相手先の表示を確認して(を押す

短縮ダイヤルを使って送信する

- ボタンが緑色に点灯していないと きは ③ ボタンを押す
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセッ トする
- € を押す

テ゛ンワチョウケンサク **∢**▶デ **X**=' タンシュク

※ を押して相手先の登録されてい る短縮番号(001~200)を押す

エイキ゛ョウ タ゛イ1


相手先の表示を確認して



を押す

電話帳を検索して送信する

- 🥯 ボタンが緑色に点灯していないと きは塗ボタンを押す
- ADF(自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする
- ☞ を押す



- 探したい名前の最初の1文字を入力 する
- で目的の名前を検索する

エイキ゛ョウ タ゛イ1

相手先の表示を確認して

● 入力した最初の 1 文字を含む 50 音順、アルファベッ ト順で最初の相手先名称が表示されます。

> 「エ」から始まる名前が登録 されていた場合

エイキ゛ョウ タ゛イ1

「工」から始まる名前が登録 されていなかった場合

#XXX

- 登録されている名前は ご で登録番号順に表示させ ることもできます。
- 登録されている相手先名称の一覧(電話帳リスト)を 印刷することができます。印刷のしかたは P.109 を参照してください。
- ◆ 文字入力のしかたについては P.152 を参照してく ださい。
- ●ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ ヤルの登録のしかたについては P.88 P.90 P.92 を参照してください。

同じ相手にもう一度送信する 〔再ダイヤル〕

- 🥯 ボタンが緑色に点灯していないと きは ③ ボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする

再ダイヤル/ ○を押す

最後にかけた番号が表示されます。



を押す

11(編-足)|| -

- 自動再ダイヤルについて
 - 自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話 中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤ ルして送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3 回繰り返します。
 - 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番 号を確認してください。
 - 自動再ダイヤルを 3 回繰り返しても送信できなかっ たときは、送信を中止し、送信レポートが印刷され ます。「ケッカ」の欄が「オウトウナシ」または「ハナシ チュウ」であることを確認し、再度送信してください。
 - 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。
 - 送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファ クスからの受信が正しく行われたメッセージ信号を 受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自 動的に再ダイヤルします。

ファクスの便利な送りかた

画質を設定する

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 モードを設定して、ファクスを送信することができ ます。

-時的に変更する

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ ると元に戻ります。

- ぶタンが緑色に点灯していないと きはѾボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする
- っかえ画覧 を押す
- で画質を選択して を押す 「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシ ン」の中から選択します。

相手先のファクス番号を入力して 5 を押す

設定内容を保持する

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 効です。

- ◯◯ ボタンが緑色に点灯していないと きは 🥯 ボタンを押す
- ADF(自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする

Menu (2 ABC) (2 ABC) を押す

2. ファクス ガシツ

で画質を選択する

「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシ ン | の中から選択します。

カ゛シツ:ヒョウシ゛ュン

☞を押す

ウケツケマシタ

他の設定を続けるときは(1 了するには(2㎏)を押す

ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して を押す

11個-月11 -

- ●お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。
 - ヒョウジュン (標準モード): 大きくはっきり見える 文字のとき
 - ファイン (ファインモード): 小さな文字のとき
 - スーパーファイン (スーパーファインモード):新聞 のように細かい文字のとき
 - シャシン(写真モード):写真を含む原稿のとき
- ■ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 合は、画質が劣化します。

《ファクス送信》

原稿濃度を設定する

原稿に合わせ濃度を変更しファクスを送信します。 ファクスの送信が終わると「シドウ」に戻ります。

- イ ボタンが緑色に点灯していないときは
 ボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 Meru 2 ABC 2 ABC 1 を押す
 - (1. ゲンコウ ノウド
- 4 で原稿濃度を選択する
 「ジドウ」「ウスク」「コク」の中から選択します。

 「ケ`ソコウ ノウト`:シ`ト`ウ
- 5 🌑 を押す

ウケツケマシタ

6 他の設定を続けるときは①を、終 了するには②⁸⁸を押す

ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

7 相手先のファクス番号を入力して (を押す



||福-足||-

- 原稿濃度は、以下の3種類の中から選択します。お買い上げ時は「シトウ」に設定されています。
- ・ ジドウ: 普通の文字の原稿が多いときに設定します。・ ウスク: 濃い色の原稿が多い場合に設定します。・ コク: えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多い場合に設定します。

送付書を付けて送信する

ファクスに送付書をつけて送信することができます。 送付書には相手先名、こちらの名前、電話番号、ファクス番号、コメントなどが印刷されます。

ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする

3 Menu (2 ABC) (7 PORS) を押す

7. ソウフショ

4 で送付書の設定を選択して を 押す

- 「コンカイノミ:On」「コンカイノミ:Off」「On」「Off」 「プリント サンプル」の中から選択します。
- 「ブリント サンブル」を選んだ場合:
 を押します。
- 「On」「コンカイノミ: On」を選んだ場合: 手順5 へ進んでください。
- 「Off」「コンカイノミ: Off」を選んだ場合:手順 8へ進んでください。

5 でコメントを選択して (響) を押す

1. コメント ナシ

🔓 送信枚数を入力する

送信枚数は、「コンカイノミ: On」を選択した場合のみです。

マイスウ? :00

<mark>7</mark> 🏻 を押す

ウケツケマシタ

他の設定を続けるときは 1 を、終 了するには 2 kg を押す

|ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

9 相手先のファクス番号を入力して を押す

|| (編-足)||

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 手順4では以下の4つの中から選んでください。
 - 「On」: 毎回送付書をつける
 - 「Off」:毎回送付書をつけない
 - 「コンカイノミ: On」: 今回のみ送付書をつける
 - 「コンカイノミ: Off」: 今回のみ送付書をつけない
 - 「ブリント サンブル」: プリントサンブルを出力する
- 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から 選べます。
 - 1. (コメント ナシ)
 - ・2.オデンワ クダサイ
 - 3.シキュウ
 - 4.シンテン
 - 5. (オリジナル コメント)
 - 6. (オリジナル コメント)

2種類のオリジナル コメントが登録できます。オリジナル コメントの登録のしかたは P.74 を参照してください。

- ●送付書送信を「On」に設定したときには、送信枚数 は送付書に印刷されません。また、選んだコメント は、すべての送付書に印刷されます。
- 送付書の、「TO: 」の名前はあらかじめ電話帳に登録 されていないと表示されません。 **7.88** を参照し てください。

題意

■発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前) を登録しないと「送付書送信の設定」ができません。P.44 を参照してください。

送付書のオリジナルコメントを登録 する

送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメント を作成し、登録することができます。

(8 ти)を押す

Menu 2 ABC 2 ABC

8. ソウフショ コメント

2 でコメントを登録する箇所を選び、 を押す コメントは5か6に登録できます。

5.

3 コメントを入力して 響を押す

ウケツケマシタ

4 他の設定を続けるときは①を、終 了するには②®のを押す

- [ホカノ セッテイ - [1. スル 2. シナイ

||福-足||

● コメントは 27 文字まで入力できます。文字の入力の しかたについては P.152 を参照してください。

同じ原稿を数ヶ所に送信する (同報送信)

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。最大 270ヶ所まで指定できます。

1 グラボタンが緑色に点灯していないときは グラボタンを押す

ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする

> このとき、電話帳に登録されている電話番号 を選択することもできます。

> 例:短縮ダイヤルから指定する(001番を 指定するとき)

4 手順3と同様に2件目以降の相手先を 入力して ※ を押す

1件登録するごとに下の画面が表示されます。

タ* イヤル シテクタ* サイ スタートホ* タンヲ オス

5 すべての相手先を入力して e押す

- 原稿の読み込みが開始され、指定した送信 先に送信が開始されます。すべての送信が 終了すると、自動的に同報送信レポートが 印刷され、待機状態に戻ります。
- 同報送信レポートを確認し、「エラー」などで 送られていない送信先にもう一度送信して ください。

||福-园||

● 送信途中でキャンセルするには ● を押してください。液晶ディスプレイに送信先をキャンセルするかどうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディスプレイの表示に従ってください。すべての送信先

をキャンセルしたい場合は ② 2 kg (6 kg) で送信待ち 確認に移行してからジョブを解除してください。 を参照してください。

- 送信先を間違えたときは、 を押して最初から入力し直してください。
- 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限されます。
- 送信先を重複して指定したときは、自動的に重複している部分が削除されます。
- 原稿読込み中に「メモリーガ イッパイテス」と表示された
 ๑๑ォヒႩア
 を押して中止するか を押して、読み込まれた分だけ送信してください。

原稿を直接送信する(リアルタイム送信)

原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 しながら送信できます。

- ↑
 ボタンが緑色に点灯していないときは ② ボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 Menu (2 ABC) (2 ABC) (5 JKL) を押す

5. リアルタイム ソウシン

4 でリアルタイム送信の設定を選択する

「コンカイノミ:On」「コンカイノミ:Off」「On」「Off」 の中から選択します。

リアルタイム ソウシン:0n

<u>5</u> Menu を押す

ウケツケマシタ

6 他の設定を続けるときは 1 を、終 了するには 2 kB を押す

 ホカノ セッテイ

 1. スル 2. シナイ

7 相手先のファクス番号を入力して を押す

11億円-月11 -

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアルタイム送信を「On」に設定すると、原稿はメモリーに蓄積されません。
- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。
- リアルタイム送信を「On」に設定すると、タイマー送信の送信方法は原稿送信になり、メモリー送信を選択することができません。P.79 を参照してください。

相手の操作で原稿を送信する

標準ポーリング送信をする

相手側のファクシミリからの操作で、本機にセット した原稿を自動的に送信します。 これを「ポーリング送信」といいます。

- 1 グラボタンが緑色に点灯していないときは グラボタンを押す
- 2 ADF(自動原稿送り装置)に原稿を セットする
- 3 Menu 2 ABC 2 ABC 6 MNO を押す

6. ポーリング ソウシン

4 で「ヒョウジュン」を選択して ® を 押す

「ポーリング:ヒョウジュン

5 (原稿送信) または(2^{®)}(メモリー 送信) を選択して(88) を押す

1. ゲンコウ 2. メモリー

6 他の設定を続けるときは(1)を、終 了するには(2^{∞)}を押す

- 【ホカノ セッテイ **1**. スル 2. シナイ 7 ◆スタート を押す

手順5で(1)を選んだときは

原稿はそのままで「ポーリング タイキチュウ」と表示されます。

手順5で②®を選んだときは 原稿がメモリーに読み込まれます。

11億一月11

- 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。
- ポーリング送信の内容は、原稿送信のときは1回の みの送信となります。メモリー送信のときは何回で も送信できます。
- ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担となります。
- ポーリング送信を解除したいときは **P.80** を参照 してください。

機密ポーリング送信をする

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機密ポーリング送信」を行うことができます。 機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワードを決めておく必要があります。

- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 Menu (2 ABC) (2 ABC) (6 MNO) を押す

6. ポ−リンク゛ ソウシン

4 ぐで「キミツ」を選択して を押す

「ポーリング:キミツ

| ポーリング:XXXX

(原稿送信)または(2[∞])(メモリー送信)を選択して(5)を押す

1. ゲ ンコウ 2. メモリー

7 他の設定を続けるときは① を、終 了するには② を押す

ホカノ セッテイ

`[1. スル 2. シナイ

8 ◆スタート を押す

手順6で⁽¹⁾を選んだときは

原稿はそのままで「ポーリング タイキチュウ」と表示されます。

手順6で(240)を選んだときは 原稿がメモリーに読み込まれます。

||(編=屆)|| —

- 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング送信の内容は、原稿送信のときは1回の みの送信となります。メモリー送信のときは何回で も送信できます。

海外へ送信する〔海外送信モード〕

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあります。このようなときには海外送信モードを「On」に設定してから送信を行うと、通信エラーが少なくなります。

- ボタンが緑色に点灯していないときは
 ボタンを押す
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 (2 ABC) (2 ABC) (9 WX7) を押す

∫9. カイカ゛イソウシン モート゛

4 こで「On」を選択する

| カイカ゛イソウシン:On

5 Menu を押す

ウケツケマシタ

6 他の設定を続けるときは(1)を、終 了するには(2^{kg)}を押す

1. スル 2. シナイ

7 相手先のファクス番号を入力して (を押す

☆スタート

11億円-月11

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。

う信号音を聞いてから の を押して送信してください。

- 1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 自動的に「Off」に戻ります。
- ●海外送信モードを「On」にしたときは、通信速度が 遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる ことがあります。

指定時刻に送信する(タイマー送信)

24時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信 します。

- 🥯 ボタンが緑色に点灯していないと きは 🥯 ボタンを押す
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセッ トする
- (2 ABC) (3 DEF) を押す

|3. タイマー ソウシン

送信する時刻を入力して 📟 を押す 4 例:午後3時5分の場合は「1505」

シテイ シ゛コク=15:05

(原稿送信) または(2 kg)(メモリー 5 送信)を選択して 📟 を押す

1. ケンコウ 2. メモリー

||個-星||

- リアルタイム送信が「On」に設定されていると、原 稿送信に設定されるため選択画面は表示されません。 メモリー送信を選択するには、リアルタイム送信を 「Off」に設定してください。P.75 を参照してく ださい。
- 他の設定を続けるときは(1) 6 了するには(2 kB)を押す

ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して(を押す



||(編-足)||

- タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。
- ●メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容によっ て異なります。
- ●相手が話し中などで送信できなかったときは、5分 おきに3回まで再ダイヤルします。

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する (取りまとめ送信)

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ セージの中に、相手先と送信する時間が同じものが ある場合、1回の通信で設定された時間に送信する ことができます。

(4g)を押す

4. トリマトメ ソウシン

◯ で「On」を選択する

トリマトメ ソウシン: On

№ を押す

ウケツケマシタ

◎ 停止/終了 を押す

11個-足11

● お買い上げ時は「Off」に設定されています。

ファクス送信待ちを確認または解除 する

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し ます。

1 (Menu (2 ABC) (6 MNo) を押す

6. ツウシン マチ カクニン

- 2 送信待ちが複数のときは で選択して を押す
 - ・ 送信待ちが1件のときは手順3に進みます。
 - 確認のみのときは を押します。

【#001 12:34 スズキ】▼ 「カイジョ 1.スル 2.シナイ】~

3 解除するときは(1)を押す 解除を中止するときは(2**)を押します。

ウケツケマシタ

4 ● を押す

||個-星||-

●送信待ちのファクスがないときには「セッテイガ サレティマセン」と表示されます。

《ファクス受信》

ファクスを受信する

自動的に縮小して印刷する

A4サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す る機能です。









○で「On」を選択する

|๋ジドウ シュクショウ:0n



ウケツケマシタ

を押す

10個-足01

- お買い上げ時は「On」に設定されています。
- 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、 約355mmまでの原稿をA4サイズに収まるように縮 小して印刷します。約355mmを超えた原稿は縮小せ ずに2枚以上に分けて印刷します。
- 自動縮小を「Off」に設定したときに、受信のたびに 白紙がもう1枚排出されることがあります。そのと きは、自動縮小を「On」に設定してください。
- 原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わり ます。
- 送信側の原稿サイズがA3やB4などの場合は、送信側 で縮小しますので、この機能を「Off」にしても縮小 して受信されます。

印刷の濃さを設定する

受信したファクスの印刷の濃さを調節できます。印 刷濃度は5段階で設定できます。





6. インサツ ノウト゛

で印刷濃度を設定する

◇を押すと濃くなり、◇を押すと薄くなり ます。

▼ -□□■□□+ ▲



ウケツケマシタ



を押す

11個-足11-

● お買い上げ時は中間に設定されています。

メモリー代行受信について

以下の状況になった場合、本機は、送られてきたファクスを自動的にメモリーに蓄積します(メモリー代行受信)。

- 記録紙がなくなったとき(+ロクシヲ オクレマセン)
- トナーがなくなったとき (トナーガ アリマセン)
- 記録紙がつまったとき(+ロクシガ ツマッテイマス)
- 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき(+ロク シサイズ マチガイ)

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メモリーが代行受信したファクスを自動的に印刷します。印刷されたファクスはメモリーから消去されます。

趙崑

■メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモ リー代行受信はできません。

手動でファクスを受信する

呼出ベルが鳴っている間に受話器を取り、ファクス を受信したいときの操作です。

◀ 呼出ベルが鳴ったら、受話器を取る

2 「ポーポー」と音がしていたら 押す

◆ を押してファクスを受信します。

3 受話器を戻す

- 電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によって異なります。受信モードについては **2.45** を参照し、用途に合ったモードを設定してください。
- 親切受信を「On」に設定している場合は、そのまま約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。▶283▶を参照してください。
- 呼出回数を 7~10回に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。
- 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音のときがありますので、相手が電話でないことを口頭で確

認して を押してください。

● ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてある と送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置) に原稿がセットされていないことを確認してくださ い。

通話後にファクスを受信する

相手と通話した後、受話器を戻さずにファクスを受信します。

リモート受信するとき

1 相手先のファクシミリに原稿をセットし、スタートを押してもらう

||- (猫-足)|| -

- 親切受信を On に設定していると、本機はファクスを 自動的に受信します。親切受信をOnに設定していな い場合は、手順2を行います。
- 2 「ポーポー」という音が受話器から聞こえたら、本機に接続されている電話機でリモート起動番号「#51」を押す

本機がファクス受信を始めます。

| ジュシンチュウ

3 受話器を戻す

受話器は約5秒後に戻します。

題意

- ■ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定して ある場合でリモート受信を行うときは、本機に 接続されている電話機のトーンボタンを押して トーン(PB)信号に切り替えてから、リモー ト起動番号を入力します。
- ■リモート受信するには、 ② ② 1 4 0 で「リモート ジュシン」を「On」に設定しておく必要があります。

手動受信するとき

相手先のファクシミリに原稿をセットし、スタートを押してもらう

||福-足||-

- 親切受信を On に設定していると、本機はファクスを 自動的に受信します。親切受信をOnに設定していな い場合は、手順2を行います。
- 2 「ポーポー」という音が受話器から聞

こえたら、受話器を持ったまま(押す



3 受話器を戻す

親切受信で受信する

受話器をとったときに相手がファクスだった場合、 受話器を上げたまま 7 秒待つと、自動的にファクス を受信します。

1



2 で「On」を選択する

「シンセツ シ゛ュシン:On

3 ● を押す

ロケッケマシタ

1



を押す

||福-足||

受信時の操作

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 親切受信を「On」に設定しているとき、受話器を上げて、「ポー、ポー」という音が聞こえた場合は約7秒間待つと自動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイに「シュシンチュウ」と表示されたら受話器を戻します。
- ●回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わらないときがあります。そのときは を押してください。
- 親切受信を「Off」に設定しているとき、受話器を上 げて、「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファ

クスですので、を押して受信します。この時、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットされていないことを確認してください。

- 通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 という音と間違えて、突然ファクスに切り替わって しまうことがあるときは、親切受信の設定を「Off」 に設定してください。
- 親切受信の設定が「Off」に設定してある場合でも、 本機に接続されている電話機から操作をしてリモート起動でファクス受信を開始させることができます。 ▶834 を参照してください。
- 親切受信機能は、受話器を上げてから40秒有効です。 40秒経過してからファクス信号が送られてきても親 切受信しません。

本機に接続されている電話機からファクスを 受信させる(リモート受信)

親切受信機能をOnに設定しているときは、本機に接続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。P.88 を参照してください。

親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定が「Off」になっている場合、本機に接続されている電話機を操作してファクス受信をさせることができます。

本機に接続されている電話機の受話 器を持ったまま、ダイヤルボタンで リモート起動番号「#51」を押す 本機がファクス受信を始めます。

゚゚シ゛ュシンチュウ

🤈 受話器を戻す

受話器は約5秒後に戻します。

● リモート起動番号は「#51」に設定されています。自 分の好きな番号に変更することもできます。

趙富

- ■ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定して ある場合でリモート受信を行うときは、本機に 接続されている電話機のトーンボタンを押して トーン(PB)信号に切り替えてから、リモー ト起動番号を入力します。
- ■リモート受信するには、 (a) (2 **) (1) (4 **) で「リ モート ジュシン」を「On」に設定しておく必要が あります。

リモート受信設定のしかた

リモート起動番号を自分の好きな番号に変更することができます。下記の手順で設定してください。

1 Man (2 ABC) (1 7 (4 GH) を押す

4. リモート シ゛ュシン

|リモ−ト ジュシン∶0n

3 🤲 を押す

リモート起動番号が表示されます。 リモート起動番号(3桁)を変更するときは、 ダイヤルボタンで上書きします。

「キドウ バンゴウ:#51

🚹 🌑 を押す

ウケツケマシタ

5 ^{②(停止/終7} を押す

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- リモート起動番号とは、本機に接続されている電話機から、本機をリモート受信させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

本機の操作で相手の原稿を受信する

標準ポーリング受信する

本機からの操作で、相手側ファクシミリにセットされた原稿を受信します。

これを「ポーリング受信」といいます。

1 Menu 2 ABC 1 7 7 PORS を押す

7. ポーリング ジュシン

「ポーリング:ヒョウジュン

3 相手先のファクス番号を入力する

タ゛イヤル シテクタ゛サイ

スタートホ゛タンヲ オス

4 を押す

ダイヤルを開始します。

ウケツケマシタ

- 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できません。
- ポーリング受信の場合、通話料はこちらの負担となります。

順次ポーリング受信する

1回の操作で、最大270ヶ所の相手先からファクシミリにセットされた原稿を順次に受信します。これを「順次ポーリング受信」といいます。

1 Menu 2 ABC 1 7 7 PORS を押す

7. ポーリング ジュシン

で「ヒョウジュン」を選択して
押す

「ポーリング:ヒョウジュン

3 ポーリング受信する相手先のファクス番号を入力して を押す

電話帳に登録されている番号を選択することもできます。

• 例:短縮ダイヤルから指定する(001番を 指定するとき)

4 手順3と同様に2件目以降の相手先を 入力して ※ を押す

す

ダイヤルを開始します。

|ウケツケマシタ

機密ポーリング受信する

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して パスワードを知っている人だけが原稿を受け取るこ とができます。

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と4 桁のパスワードを決めておく必要があります。送信 側とパスワードが一致したときだけ受信できます。

Menu (2 ABC) (7㎜)を押す

┃7.ポーリング ジュシン

で「キミツ」を選択して 🕾 を押す

「ポーリング:キミツ

3 4桁のパスワードを入力する

┃ポーリング∶XXXX

№ を押す

タ゛イヤル シテクタ゛サイ

スタートホ タンヲ オス

5 相手先のファクス番号を入力して(



ダイヤルを開始します。

ウケツケマシタ

11個-月11 -

● 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポー リング通信が行えます。ただし、相手先のファクシ ミリがポーリング送信の準備ができていないと受信 できません。

時刻指定ポーリングの設定 (タイマーポーリング受信)

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファ クシミリにセットされた原稿を自動的に受信するこ とができます。

(7㎜)を押す Menu (2 ABC) (1

│7.ポ−リンク゛ ジュシン

で「タイマー」を選択して 響を押す

゙ ポーリング:タイマー

3 指定時刻を入力する

例:午後3時15分の場合は「1515」

|シテイ シ゛コク:15:15

を押す

ダイヤル シテクダサイ

スタートホ タンヲ オス

5 相手先のファクス番号を入力して 🜆



指定時刻になると、自動的にポーリング受信 を開始します。

ウケツケマシタ

を押す

11(編-月)11 -

● 時刻指定ポーリング(タイマーポーリング受信)を 解除したいときは **P.80** を参照してください。

電話帳

電話帳	
電話帳を作成する	88
ワンタッチダイヤルを登録する	88
ワンタッチダイヤルを変更する	89
短縮ダイヤルを登録する	90
短縮ダイヤルを変更する	91
グループダイヤルを登録する	92
グループダイヤルを変更する	93

ナンバー・ディスプレイ	
ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する	94
着信履歴を確認する	94
着信履歴をワンタッチダイヤルまたは	
短縮ダイヤルに登録する	94

《電話帳》

電話帳を作成する

ワンタッチダイヤルを登録する

20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先の名称 を、1~20(最大20件)に登録することができます。








| 1 . デンワチョウ/ワンタッチ

登録するワンタッチボタンを押す



- 11~20に登録するときは、○ を押しなが らワンタッチボタンを押します。
- すでにワンタッチダイヤルが登録されてい る場合、登録内容が表示されます。

相手先の電話番号を入力して 🔠 を押

電話番号は20桁まで入力できます。(カッコ は登録できません。)

#001:

相手先の名前を入力する 4

名前は15文字まで登録できます。

ナマエ:

●●を押す 5

> 続けて登録する場合は、手順2~4を繰り返し します。

ウケツケマシタ

を押す

11(編-月)11 -

- ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報 番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと きは、情報番号の前に(*) を押してください。
- 電話番号にスペースを入れるときは、分を押してカー ソルを右に移動させます。(文字のときはふ(2回押) でスペースを入れることができます)
- → 文字入力のしかたについては P.152 を参照してく
- ●ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからで、 も登録できます。
- プレイに「-」が表示されます。
- 「ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 帳リストを印刷します。P.109 を参照してくださ

- ■ここで登録した内容は送付書に記述されますの で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け ずに送信してください。 2.73 を参照してく ださい。
- ■電話番号を間違って登録しないよう注意してく ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト を印刷して確認してください。

Ļ

ワンタッチダイヤルを変更する

1 (Menu (2 ABC) (3 DEF) (1)を押す

1. デンワチョウ/ワンタッチ

変更するワンタッチボタンを押す登録されている内容が表示されます。

#005:スス゛キ ケイコ

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

3 (1)を押す

変更しないときは、(246)を押します。

#005:03XXXXXXX

4 新しい相手先の電話番号を入力して

を押す

電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

新しい相手先の名前を入力する 名前は15文字まで登録できます。

ウケツケマシタ

7 💝 停止/

||編-足||

ワンタッチダイヤルを削除するには

を押す

● 手順3で①を押した後、◎ を押すと電話番号が 消去されます。確定する場合は ※ を押します。

短縮ダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名称を、001~200(最大200件)に登録することができます。

1







 $2. \dot{\tau}$ $3. \dot{\tau}$

- 登録する短縮番号をダイヤルボタンで入力して
 を押す
 - 001~200の間で入力します。(例:005)
 - すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 登録されている内容が表示されます。
- 3 相手先の電話番号を入力して 🕾 を押 す

電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

X005:

4 相手先の名前を入力する

名前は15文字まで登録できます。

לבד:

5 Menu を押す

続けて登録する場合は、手順2~4を繰り返し します。

ウケツケマシタ

を押す

◎ 停止/終了

6

11(編-足)|| -

- 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を 登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 報番号の前に(★)***を押してください。
- ●電話番号にスペースを入れるときは、分を押してカーソルを右に移動させます。(文字のときは分(2回押)でスペースを入れることができます)
- ◆ 文字入力のしかたについては P.152 を参照してく ださい。
- 短縮ダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。P.109を参照してください。

題鼠

- ■ここで登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない場合は送付書を付けずに送信してください。P.73 を参照してください。
- ■電話番号を間違って登録しないよう注意してく ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト を印刷して確認してください。

レポ

Ļ

短縮ダイヤルを変更する

1 Menu (2 ABC) (3 DEF) (2 ABC) を押す

2. デンワチョウ/タンシュク

変更する短縮番号をダイヤルボタン で入力してを押す

登録されている内容が表示されます。

X005:エイキ゛ョウ タ゛イ1

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

3 ①を押す

変更しないときは、(2点)を押します。

4 新しい相手先の電話番号を入力して

を押す

電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

5 新しい相手先の名前を入力する

名前は15文字まで登録できます。

ウケツケマシタ

「短縮ダイヤルを削除するには ※ **±/#7

を押す

● 手順3で① を押した後、 ● を押すと電話番号が 消去されます。確定する場合は ● を押します。

グループダイヤルを登録する

電話帳に登録した複数の相手先を、1 グループとしてまとめて登録できます。グループダイヤルとして登録し、同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。P.74 、P.85 を参照してください。

題意

- ■グループダイヤルに登録するためには、あらか じめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録 しておく必要があります。ダイヤル番号をその ままグループダイヤルに登録することはできま せん。
- ■グループダイヤルとして使用されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグループダイヤルの中に登録することはできません。
- Menu (2 ABC) (3 DEF) を押す

【3.デンワチョウ/グループ

- グループダイヤルとして使用するワンタッチまたは短縮ダイヤルを選択する
 - ワンタッチボタンに登録するときワンタッチボタンを押します。
 - 短縮ダイヤルに登録するとき
 (200) を入力し、を押して短縮番号(001~200)を入力し、を押します。
- グループ番号をダイヤルボタンで 1 ~8を入力して を押す

すでに登録しているグループ番号を入力した ときは「ヤリナオシテ クダサイ」と表示されます。 未登録のグループ番号を選んでください。

ク゛ルーフ゜ タ゛イヤル:GO1

グループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力する

例: ワンタッチダイヤル: [5] 、短縮ダイヤルを 🔐 🔘 💮 💮 💮 と入力した場合

G01:#005X009

- 5 登録したいワンタッチダイヤルまた は短縮ダイヤルをすべて入力して を押す
- **グループ名を入力する** グループ名は15文字まで登録できます。

[+7I:

<mark>7</mark> 🖭 を押す

「ウケツケマシタ

◎ 停止/

🧎 🦲 を押す

- 1つのグループダイヤルには、最大 219件まで登録できます。
- グループダイヤルは8グループまで作ることができます。グループダイヤルを使用すると、複数の送信先を一度に指定することができます。
- ワンタッチダイヤルの11~20を登録するときは、▼シフト○ を押しながらワンタッチボタンを押します。
- ◆ 文字入力のしかたについては P.152 を参照してく ださい。
- グループダイヤルはリモートセットアップからでも 登録できます。
- 登録したグループが分からなくなったときは電話帳 リストを印刷します。P.109を参照してください。

レポ

1

グループダイヤルを変更する

1 (ABC) (3 DEF) (3 DEF) を押す

3. デンワチョウ/グループ

- 変更するグループダイヤル番号を入力する
 - ワンタッチボタンに登録されているとき ワンタッチボタンを押します。
 - 短縮ダイヤルに登録されているとき
 (こ) を押して短縮番号(001~200)を入力し、
 かし、

G01:ェイキ゛ョウ

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

(1)を押す 変更しないときは、②***を押します。

G01:#005X009

- グループ名を変更する場合は、新しいグループ名を入力する

変更しない場合はそのまま。を押します。

6 Men を押す

ウケツケマシタ

7

● を押す

グループダイヤルを削除するには

《ナンバー・ディスプレイ》

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。

- 着信履歴を検索する
- 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する
- 着信履歴リストを印刷する **P.110**

着信履歴を確認する

Vシフト

○ を押しながら ☆ を押す

05) 052XXXXXXX

2 💮 で確認する

(02) 03XXXXXXXX

<mark>3</mark> 🖭 を押す

詳細情報が表示されます。

02) 03XXXXXXXX

02/24 15:01

1 ● を押す

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮 ダイヤルに登録する

【▼シフト】

___ を押しながら ⇒ を押す

05) 052XXXXXXX

2 で電話番号を選択して を押す

02/24 15:01

3 もう一度 を押す

4 (1) 「1.デンワチョウ/ワンタッチ」または

(2点) 「2.デンワチョウ/タンシュク」を押す

- 5 相手先の名前を入力して を押す
 - 名前は15文字まで入力できます。
 - 登録は未登録番号の一番若い番号にされます。
 - 番号に空きがないときは「トウロクガ イッパイデス」と表示されたあと、手順2に戻ります。

ナマエ:スス゛キ ケイコ

11(編-足)11 -

●「ソトツケデンワ ユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本機に接続されている電話機に残りますので、本機で着信履歴を利用することはできません。

こんなときは

転送・リモコン機能

転送機能	
電話呼び出し機能とファクス転送	96
電話呼び出し機能とファクス転送について	96
ファクス転送の流れ	96
ファクス転送を設定する	97
電話呼び出し機能の流れ	98
電話呼び出し機能を設定する	99
ファクスをメモリーで受信する	100
メモリー受信を設定する	100
メモリーに受信したファクスを印刷する	101

リモコン機能	
外出先から本機を操作する:リモコンアクセス	102
暗証番号を設定する	102
外出先から本機を操作する	102
リモコンコードで設定できる機能	
〔コード一覧〕	104

《転送機能》


電話呼び出し機能とファクス転送

電話呼び出し機能とファクス転送について

ファクスがメモリーに蓄積されると、外出先の電話に知らせたり(電話呼び出し機能)、外出先のファクスへ転送(ファクス転送)することができます。

ファクス転送の流れ

受信したファクスを、他の場所のファクシミリに転送することができます。



題意

■電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。

ファクス転送を設定する

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 的に転送する機能です。







1. テンソウ/メモリーシ゛ュシン



◯ で「ファクス テンソウ」を選択して



ファクス テンソウ

転送先番号(転送先の電話番号)を 入力して 📟 を押す

ご で設定を選択する 4

- 「ホンタイデモ インサツ スル」: 受信したファクスを転送すると同時に、本 機で印刷します。
- 「ホンタイデハ インサツ シナイ」: 受信したファクスを転送するだけで、本機 で印刷しません。

ホンタイテ゛モ インサツ スル

5



Menu を押す


ウケツケマシタ

6



- ●お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- ファクス転送番号は外出先から変更することができ ます。P.105 を参照してください。
- 転送先番号は最大 20 桁まで入力できます。(カッコは 入力できません。)
- ファクスが転送されると、メモリーに蓄積されたファ クスは自動的に消去されます。
- ●ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 送されません。

電話呼び出し機能の流れ



電話呼び出し機能を設定する

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする機能です。

1 Menu (2 ABC) (5 JKL) (1 を押す

1. テンソウ/メモリーシ゛ュシン

2 で「デンワ ヨビダシ」を選択して を押す

デ`ンワ ∃ビダシ

3 呼び出し先番号を入力する

ロケッケマシタ

♥ を押す

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- ●電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルしてファクスを受信したことを知らせます。外出先のファクシミリから受信したファクスを取り出すこともできます。P105 を参照してください。

題意

■電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外 出先から変更することはできません。

《転送機能》

ファクスをメモリーで受信する

受信したファクスを本機のメモリーに蓄積して転送することができます。

メモリー受信を設定する

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ モリーに蓄積して外出先から取り出すことができま



1. テンソウ/メモリージュシン



○ で「メモリー シュシン」を選択する

を押す

メモリー シ゛ュシン



Menu を押す

ウケツケマシタ



を押す

11個-星11 -

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- メモリー受信は最大400ページまでできます(ただ レメモリーの残量や原稿の内容によって変化します)。
- 記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「Off」に 設定されていても、メモリー代行受信を行います。
- メモリーに蓄積されたファクスを外出先から取り出 さないまま、メモリー受信を「Off」にすると「ファク ス ショウキョ?」「1.スル 2.シナイ」が交互に表示されま す。設定を解除しないでファクスの内容をメモリー

に残しておくときは、(24%)を押してください(1)を押 すとメモリーから消去されます。

コピー

レポ

メモリーに受信したファクスを印刷 する

メモリー受信が設定されているときに、メモリー受 信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するとと もに、メモリーから消去します。





3. ファクス シュツリョク



を押す

印刷を開始します。

【スタートホ゛タンヲ オス

◎ 停止/終了

印刷終了後 🦲 を押す

||福-星|| -

●メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレ イに「データガ アリマセン」と表示されますので ● を 押してください。

《リモコン機能》

外出先から本機を操作する:リモコンアクセス

リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。

暗証番号を設定する

外出先から本機を操作するための暗証番号(3桁の 数字と*)を設定します。







「2. アンショウ ハ゛ンコ゛ウ

暗証番号を入力する

ダイヤルボタンで3桁の番号を入力してくだ

(暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号 になります。)

|アンショウハ゛ンコ゛ウ:---米|

を押す

| ウケツケマシタ



を押す

11個-月11 -

● 暗証番号は「3 桁の数字」を入力してください。4 桁 目の「*」は変えることができません。

外出先から本機を操作する

外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファ クシミリ、またはトーン(PB)信号が送出できる ファクシミリを使い、外出先から本機を操作して、 ファクス転送などの操作を行うことができます。

- 外出先のファクシミリから本機にダ イヤルする
- 本機が応答し、無音状態の間に暗証 2 番号(3桁の数字+(*))を入力する 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機が メッセージを受信し、メモリーに蓄積してい ることを示しています。 ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 は、音がしません。
- 次に短い「ピピッ」という応答音が 続けて聞こえる。この間に、リモコ ンコードを入力する

11(編-足)() -

- リモコンコードは、外出先から本機に対する設定を 変更するための番号です。 P.104 を参照してくだ さい。
- リモコンアクセスを終了するときは、 4 0)を入力する

||福-星||

- ●トーン信号を送出できない電話機からのリモコンア クセスはできません。
- リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してから暗証番号を入力します。
- 暗証番号を入力するタイミングについて以下に示します。
 - ファクス専用モードのとき

メモリー受信の場合、本機が応答すると、約4秒間無音になりますので、この間に入力してください。また、メモリー受信が設定されていないときは、ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状態の間に入力してください。メモリー受信については、P.100 を参照してください。

自動切替モードのとき

本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、 この間に入力してください。

・外付留守電モードのとき

本機に接続されている留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに入力してください(本機に接続されている留守番電話に応答メッセージを録音する際はあらかじめ4~5秒くらい無音状態を入れておいてください)。

電話モードのとき

呼出ベルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状態になりますので、この間に入力してください。

- ●「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力してください。回線状態などにより、暗証番号を受けられないことがあります。
- 1 つのリモコンコードの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次のリモコンコードを入力することができます。
- 間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い「ピー」という応答音が1回聞こえます。
- ●「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコードを入力せずに30秒以上経過すると、リモコンアクセスが終了します。
- メモリー受信されたファクスメッセージをリモコン アクセスで取り出したいときは、転送の設定をファ クス転送にしないでください。

リモコンコードで設定できる機能〔コード一覧〕

リモコンコードを入力することにより、本機を下記のように操作することができます。

機能	コード
メモリー受信を解除します。(電話呼び出し、ファクス転送の設定 も解除されます)	951
ファクス転送に設定します。(番号未登録時は設定できません)	952
電話呼び出しに設定します。(番号未登録時は設定できません)	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 田 を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 転送の設定が「On」になります。	954
メモリー受信を設定します。	956
メモリーに蓄積したファクスメッセージを取り出します。	962
メモリーに蓄積したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積しているときは「ピー」という音が、蓄積していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「自動切替モード」に変更します。	982
受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法(962)」と「外出先からファクス転送番号を変更する方法(954)」について手順を示します。

外出先からファクスを取り出す

- 外出先のファクシミリから本機にダイヤルする
- 2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 番号(3桁の数字+*)を入力する 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機が ファクスを受信し、メモリーに蓄積している ことを示しています。 ファクスがメモリーに蓄積されていない場合
- 3 「ピピッ」という音が聞こえたら、(9)(6)(2)を押す

は、音がしません。

外出先の今使用しているファクシミ リのファクス番号を入力して最後に (#)を2回押す

ファクス番号は最大20桁まで入力できます。

外出先からファクス転送番号(転送先 の電話番号)を変更する

- 4 外出先のファクシミリから本機にダイヤルする
- 本機が応答し、無音状態の間に暗証 番号(3桁の数字+(*))を入力する
- 4 新しい転送番号をダイヤルボタンで 入力して最後に(#)を2回押す

転送番号は最大20桁まで入力できます。

5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 (9)(0)を押して受話器を戻す

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 という音が聞こえます。もう一度、操作をや り直してください。

- ●「*」や「#」は転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、
 - # を1回押します。 # を2回押すと転送番号の 入力終了を表します。
- ●受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を行ってください。

レポート・リスト

レポート・リストの印刷	108
送信レポートを印刷する	109
機能案内リストを印刷する	109
電話帳リストを印刷する	109
通信管理レポートを印刷する	109
設定内容リストを印刷する	110
着信履歴リストを印刷する	110
ご注文シートを印刷する	110
送信レポートの出力設定	111
通信管理レポートの出力間隔を設定	111

レポート・リストの印刷

本機では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポートおよびリストは、以下のとおりです。

No	レポート・リスト	内容
1	送信レポート	送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。
2	機能案内リスト	機能の解説を印刷します。
3	電話帳リスト	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 録されている内容を印刷します。
4	通信管理レポート	送信・受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。
5	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。
6	着信履歴リスト	着信した履歴を印刷します。
7	ご注文シート	トナーカートリッジなどの消耗品をファクスで注文するとき のシートを印刷します。

以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。

- タイマー通信レポート タイマー通信が終了すると印刷されます。
- ポーリングレポート ポーリング送信が終了すると印刷されます。
- 同報送信レポート 同報送信が終了すると印刷されます。

注意

■電源スイッチを Off にしたまま 3 ~ 4 日放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご注意ください。

送信レポートを印刷する

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 します。

1 ゚゚を押す

2 ②で「1.ソウシン レポート」を選択する

「1.ソウシン レポート

3 Menu を押す

機能案内リストを印刷する

機能の解説を印刷します。

4 ○ を押す

2 💮 で「2.キノウアンナイ」を選択する

2. キノウアンナイ

へ Menu を押す

電話帳リストを印刷する

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容を印刷します。

1 ゚゚を押す

2 ②で「3.デンワチョウ リスト」を選択する

3. デンワチョウ リスト

3 🧼 を押す

通信管理レポートを印刷する

送信・受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。

2 ②で「4.ツウシン カンリ レポート」を選 択する

4. ツウシン カンリ レホ゜ート

Menu を押す

設定内容リストを印刷する

各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。

4 ゚゚を押す

で「5.セッテイナイヨウ リスト」を選択する

「5.セッテイナイヨウ リスト

3 Menu を押す

着信履歴リストを印刷する

着信した履歴を印刷します。

で「6.チャクシンリレキ リスト」を選択する

6. チャクシンリレキ リスト

3 🥐 を押す

ご注文シートを印刷する

トナーカートリッジやドラムユニットなどの消耗品をファクスで注文するときのシートを印刷します。

P.173 を参照してください。

4 ゚゚を押す

で「7.ゴチュウモン シート」を選択する

7. ゴチュウモン シート

3 🌑 を押す

送信レポートの出力設定

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定を します。







1. ソウシン レホ゜ート

で印刷する送信レポートの出力設 定を選択する

> [On] [On+イメージ] [Off] [Off +イメー ジ | の中から選択します。

ソウシン: Off+イメーシ゛

を押す

ウケツケマシタ



を押す

11(編-足)11 -

- お買い上げ時は「Off+イメージ」に設定されています。
- 印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の 中から選択します。

On:送信後に毎回自動的に印刷します。

On+イメージ: 「On」の動作に加えて、ファクスの1 ページ目の画像も表示されます。

Off:通信エラーが発生したときやうまく送信できな かったときに、自動的に印刷します。

Off+イメージ: 「Off」の動作に加えて、ファクスの1 ページ目の画像も表示されます。

● リアルタイム送信時には画像は表示されません。

通信管理レポートの出力間隔を設定

通信管理レポートの出力間隔を設定します。







【2.ツウシン カンリ カンカク

で間隔を設定して響を押す

- 「レポートシュツリョク シナイ」「50 ケン ゴト」 「6 ジカンゴト」「12 ジカンゴト」 「24 ジカンゴト」「2 カ ゴト」(2日ごと) 「7 カ ゴト」(7日ごと)の中から選択します。
- 「7 カ ゴト」を設定したときは、曜日を全で 選択して響を押してください。

50 ケンコート

開始時間を入力する

開始時間は、「レポートシュツリョク シナイー「50 ケンゴト」以外を選択した場合のみです。

カイシ シ゛カン:00:00

11億月-月11

通信管理レポートの出力開始時間になる前に200件 になったときは、通信管理レポートが自動で印刷さ れメモリーから消去されます。

Menu を押す

ウケツケマシタ





11(編-足)(1

- お買い上げ時は、「50 ケン ゴト」に設定されています。
- ●「レポートシュツリョク シナイ」に設定したときは、必要な ときに印刷することができます。**P.109** を参照し てください。



コピー

⊐E.	ーをする	
コピーをする	11	14
コピーする	1 1	14
「メモリーガ イッパイデス」	と表示されたときは1	15

コピー設定	
一時的に設定する	
コピーの画質を設定する1	17
コントラストを調整する1 ソートコピーかスタックコピーかを設定する 1	
N in 1コピー 1 N in 1コピーのしかた 1	
設定内容を保持する1	20
画質の設定を変更する1 コントラスト設定を変更する1	

《コピーをする》


コピーをする

コピーする

ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押す




2 原稿サポートを最後まで引き出して、 原稿トレイを持ち上げ、排紙ストッパーを起こす



3 原稿のコピーする面を下にして図の ようにそろえ、原稿の先が軽く当た るまで差し込む(①)

原稿は一度に20枚までセットできます。

原稿ガイドを原稿の幅に合わせる(②)



4 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する

複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコピー)するときは**P.118** を参照してください。

5



を押す

||個-星||

- ADF(自動原稿送り装置)に複数の原稿をセットすることで、連続してコピーすることができます。
- コピーの枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上 コピーする場合は、再度設定してください。
- ◆ ADF (自動原稿送り装置) に原稿がつまったときは P.123 を参照してください。
- コピー枚数の取り消しは を押してください。

題意

■原稿を複数枚セットしたときは、キャリアシートはお使いになれません。キャリアシートをお使いになるときは1枚づつセットしてください。

レ ポ ---

「メモリーガ イッパイデス」と表示された ときは

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、 液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されま す。

「メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス

このときは、
● を押すとコピーがキャンセルされ ます。

以下の方法でコピー時に使用できるメモリーを確保 してください。

メモリーに受信したファクスを印刷します。P.101 を参照してください。

●「メモリーカ イッパイテス」のメッセージが表示されたと き、メモリーを確保するためにまず受信したファク スを印刷すれば、コピーすることができます。

《コピー設定》

一時的に設定する

拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーすることができます。

1 ② ボタンが緑色に点灯していないと きは ③ ボタンを押す



- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する
- 4 ^{ホッション}を押し、 で「カクダイ/シュクショウ」を選択して **※** を押す
- **5** ご で 倍率 を 選択する

100%

♦

倍率は以下の中から選択します。

- 100%
- 115% B5→A4
- 141% A5→A4
- 200%
- ジドウ
- カスタム (50%~200%:ダイヤルボタンで入力)
- 50%
- 70% A4→A5
- 82% B4→A4
- 87% A4→B5
- 91% フルページ
- 94% A4→USレター
- 97% USレタ-→A4

6 Menu を押す

ウケツケマシタ

7 ◆スタートを押す

- 原稿によっては画像が欠ける場合があります。
- 原稿サイズがB4のとき「シトウ」を選択したときは、 記録紙トレイにセットされているサイズに縮小されます。

コピーの画質を設定する

画質を変えてコピーすることができます。

ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押す



- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する

(ジドウ **♦**

5 で印刷するコピーの画質を選択する

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。

_______を押す

ウケツケマシタ

7 🌑 を押す

コントラストを調整する

コピーのコントラストを変えることができます。

ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押す



- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する
- 4 つきを押し、会で「コントラスト」を選択して、を押す




- 5 で印刷するコピーのコントラスト を調整する
- **6** Menu を押す

ウケツケマシタ

7 を押す

117

ソートコピーかスタックコピーかを 設定する



1 ぶタンが緑色に点灯していないときはぶボタンを押す



- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する
- 4 ^{*ブション}を押し、
で「スタック/ソート コピー」を選択して
®を押す

スタック/ソート コヒ°ー ◆

5 で「スタックコピー」または「ソートコピー」を選択する

スタックコヒ゜- ◆

6 Menu を押す

ウケツケマシタ

7 を押す

||個-足|

- ●お買い上げ時は、「スタックコピー」に設定されています。
- コピー枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。

題意

- ■原稿の読み込み中に「メモリーガ イッパイテス」と表示されたときはP115 を参照してください。
- ■メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量に注意してください。

N in 1コピー

コピーのしかたを以下の種類から選択できます。

〈2 in 1 (タテナガ)〉



〈2 in 1 (ヨコナガ)〉



〈4 in 1 (タテナガ)〉



〈4 in 1 (ヨコナガ)〉



N in 1コピーのしかた

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができます。

1 変 ボタンが緑色に点灯していないと きは 変 ボタンを押す



- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする
- 3 コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力する

4 ^^ を押し、◇ で「レイアウト コピー」

を選択して 響を押す

レイアウト コヒ°-

5 で希望するレイアウトを選択する

「2in1 (タテナガ)」「2in1 (ヨコナガ)」「4in1 (タテナガ)」「4in1 (ヨコナガ)」の中から選択します。

2in1 (タテナガ) ♦

6 Menu を押す

ウケツケマシタ

7 ◆スタート を押す

原稿の読み取りが終わるとコピーが開始され ます。

||(猫-足)||

● N in 1コピーでは、拡大/縮小機能は使えません。

設定内容を保持する

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 一時的に設定内容を変更する場合は**PX16** を参照してください。

画質の設定を変更する

「画質」のレベルを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

Menu 3 DEF 1 を押す

. 1. コピー ガシツ

2 で画質を選択する 「テキスト」「シャシン」「シトウ」の中から選択します。

ガシツ:ジドウ

3 🌑 を押す

ロケツケマシタ

<u>4</u> ● を押す

||(猫-足)|| -

●お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。

コントラスト設定を変更する

「コントラスト」の設定を変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

Menu 3 def 2 ABC を押す

2. コントラスト

2 ②でコントラストを調整する

コントラストは5段階で調整できます。<

⇒を押すと濃くなり、

◇>を押すと薄くなります。

▼ -□□■□□+ ▲

3 💮 を押す

゙ウケツケマシタ

◎ 停止/終了

🦲 を押す

● お買い上げ時は中間に設定されています。

こんなときは

日常のお手入れ	
紙づまりについて1	22
紙づまりのときのメッセージ1	22
ADF(自動原稿送り装置)で原稿が	
つまったときは1	23
前面に記録紙がつまったときは1	
背面に記録紙がつまったときは1	24
定期メンテナンス1	
スキャナ(読み取り部)の清掃1	
スキャナウィンドウの清掃1	
ドラムユニットのお手入れ1	
トナーカートリッジの交換1	
トナーカートリッジ交換のメッセージ 1	
トナーカートリッジ交換のしかた1	30
ドラムユニットの交換1	
ドラムユニット交換のしかた1	32

製品情報	
製品情報 製品情報シリアル番号を確認する	
印刷枚数を確認する ドラム寿命を確認する	134
トノム対印を唯談する本製品の廃棄について	
困ったときには	
困ったときには	136 137 140

《日常のお手入れ》

紙づまりについて


紙づまりのときのメッセージ

紙づまりのときは、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示します。


原稿がつまったとき P.128 を参照してく ださい。	ゲンコウカ゜	ツマッテイマス
記録紙がつまったとき P.123 を参照してく ださい。	キロクシカ゜	ツマッテイマス

題意

■本機の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本機のフロントカバーまたはバックカバーを開けたときは、電源をONにしたまま10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。やけどのおそれがあります。




- ■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが散乱 することがあります。
- ■本機の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で本機が破損することがあります。



ADF (自動原稿送り装置) で原稿が つまったときは


- ? 操作パネルを開く
- **3** つまった原稿を手前に引いて取り除 く




- ⚠ 操作パネルを閉じる
- 5 ② 停止/終了 を押す

前面に記録紙がつまったときは

- 4 本機の熱が冷めるまで10分以上待つ
- 2 記録紙トレイを完全に引きだす




3 フロントカバーを開く



▲ ドラムユニットを本機から取り出す

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 などの上に置きます。

もし、ドラムユニットが簡単に引き出せないときは、無理に引き出さないでください。




◇次ページへ続く

5 つまった記録紙を取り除く

破らないようにゆっくりと引き出してください。



ドラムユニットの青色のロックレバーを押しながら、トナーカートリッジを取り出す




7 ドラムユニットの内部につまった記録紙があるか確認する

つまった記録紙があるときは、取り出します。

トナーカートリッジをドラムユニットに装着する


このとき、青色のロックレバーが上に上がっていることを確認してください。




- 本機にドラムユニットを取り付ける
- **1** フロントカバーを閉じる
- 11 記録紙トレイを本機に戻す

背面に記録紙がつまったときは


- ◆ 本機の熱が冷めるまで10分以上待つ
- フロントカバーを開く




3 ドラムユニットを本機から取り出す ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 などの上に置きます。



4 バックカバーを開く




5 タブをつまみ、背面シュートカバー を開く




6 つまった記録紙を引き出す

簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらず、片方の手で青色のタブを押し下げ、もう 一方の手でつまった記録紙をゆっくり引き抜いて取り除きます。



7 バックカバーを閉じる

ドラムユニットの青色のロックレバーを押しながら、トナーカートリッジを取り出す




・ ドラムユニットの内部につまった記録紙があるか確認する

つまった記録紙があるときは、取り出します。

10 トナーカートリッジをドラムユニットに装着する

このとき、青色のロックレバーが上に上がっていることを確認してください。



🖊 🕯 本機にドラムユニットを取り付ける

12 フロントカバーを閉じる

《日常のお手入れ》

定期メンテナンス

スキャナ(読み取り部)の清掃


いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を行ってください。スキャナが汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピーされます。送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、スキャナを清掃してください。

4 操作パネルを開く



2 柔らかい布に OA クリーナーを浸して、以下の部分をきれいに拭く

- 読み取り部
- 白色のバー



●無水工タノール、OAクリーナー、メガネクリーナー、 カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリー ナーなどをご使用ください。

3 操作パネルを閉じる

題氲

■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないでください。操作パネル上の印刷が消えることがあります。


スキャナウィンドウの清掃

題意

■本機の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本機のフロントカバーを開けたときは、電源をOFFにしてから10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。やけどのおそれがあります。




- ■スキャナウィンドウはアルコールを浸した布で 拭かないでください。
- 電源スイッチをOFFにし、10分以上 待つ
- フロントカバーを開く




3 ドラムユニットを本機から取り出す

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 などの上に置きます。



4 柔らかい乾いた布でスキャナウィンドウをきれいに拭く

スキャナウィンドウが汚れると、薄い印刷になります。



- 5 本機にドラムユニットを取り付ける
- 🧲 フロントカバーを閉じる
- **7** 電源スイッチをONにする

ドラムユニットのお手入れ


以下の操作でコロナワイヤーの清掃を行ってください。

題意

■本機の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本機のフロントカバーを開けたときは、電源をOFFにしてから10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。やけどのおそれがあります。




- 電源スイッチをOFFにし、10分以上 待つ
- フロントカバーを開く




3 ドラムユニットを本機から取り出す ドラムフニットを新聞紙など汚れてもよい網

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 などの上に置きます。



4 青色のつまみを左右に数回ゆっくり と滑らせてドラム内部のワイヤーを 清掃する



- 5 青色のつまみを必ず元の位置(▲)に戻す
- 🔓 本機にドラムユニットを取り付ける
- 7 フロントカバーを閉じる
- ・電源スイッチをONにする

V

《日常のお手入れ》

トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジ交換のメッセージ

本機はトナーカートリッジの残量を検知し、残量が 少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知ら せします。

トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

マモナク トナー キ゛レテ゛ス

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

トナーカ゛ アリマセン

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。新しいトナーカートリッジに交換してください。

||(猫-足)||


- ●トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生し やすくなります。「マモナケトナーギレデス」のメッセー ジが表示されてから約100ページを印刷した頃が交 換の目安です。(A4サイズ/印刷密度5%の場合) トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、 本機も掃除することをお勧めします。
- お近くでトナーカートリッジが手に入らないときは 巻末のご注文シートをご利用ください。

題意

- ■トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前 に開封してください。トナーカートリッジを開 封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が 短くなります。
- ■トナーカートリッジは、印刷品質を保証するように特別に調整されたブラザー純正品(商品名:TN-25J)をご使用ください。純正品以外のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使用した場合、本機の保証が無効になります。
- ■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、地域の規則に従って廃棄してください。
- ■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いには注意してください。
- ■トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。
- ■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のフロントカバーを開けたときは、電源をONにしたまま10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。やけどのおそれがあります。



■本機の内部を操作するときは、以下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。 静電気で本機が破損することがあります。




トナーカートリッジ交換のしかた



A 警告

トナー(使用済みトナーを含む)またはトナー の入った容器を火中に投入しないでください。 トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

- 本機の熱が冷めるまで10分以上待つ
- フロントカバーを開く




ドラムユニットを本機から取り出す ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 などの上に置きます。



ドラムユニットの青色のロックレ 4 バーを押しながら、古いトナーカー トリッジを取り出す




- 新しいトナーカートリッジを開封し て取り出す
- トナーカートリッジを左右に5、6回 6 ゆっくりと振ってから、黄色の保護 カバーを取り除く




7 新しいトナーカートリッジをドラム ユニットに装着する


このとき、青色のロックレバーが上に上がっていることを確認してください。



 青色のつまみを左右に数回ゆっくり と滑らせてドラム内部のワイヤーを 清掃する



- ・ 青色のつまみを必ず元の位置(▲)に
 戻す
- 10 本機にドラムユニットを取り付ける



11 フロントカバーを閉じる

《日常のお手入れ》

ドラムユニットの交換

液晶ディスプレイに「トラム コウカン シキテス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。


題園

- ■ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封してください。
- ■ドラムユニットは、印刷品質を保証するように特別に調整されたブラザー純正品(商品名:DR-20J)をご使用ください。純正品以外のドラムユニットを使用した場合、本機の保証が無効になります。
- ■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室 内光を受けると、ユニットが損傷することがあ ります。
- ■ドラムユニットを交換した後は、本機をきれい に清掃してください。
- ■トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、 すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してくださ い。
- ■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、 プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末がドラムユニットからこぼれないよう にしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。

- 液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続して印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換することをお勧めします。
- 「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていなくても印刷 品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交 換することをお勧めします。
- ●ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除することをお勧めします。P.126 を参照してください。

ドラムユニット交換のしかた


- 4 本機の熱が冷めるまで10分以上待つ
- 2 フロントカバーを開く



ドラムユニットを本機から取り出す
ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙




4 ドラムユニットの青色のロックレバーを押しながら、トナーカートリッジを取り出す




- 5 新しいドラムユニットを開封して取り出す
- 6 トナーカートリッジを、新しいドラムユニットに装着する

このとき、青いロックレバーが上に上がっていることを確認してください。



7 本機にドラムユニットを取り付ける



- プロントカバーが開いていることを 確認する
- 9 ゚゙○゚゙を押す

- [ドラムコウカン シマシタカ?]. ► 1. ハイ 2. イイエ

10 ①を押す

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示されます。

11 フロントカバーを閉じる

《製品情報》

製品情報

シリアル番号を確認する

本機のシリアル番号を確認します。

Menu (4 GHI) (1 を押す

◎ 停止/終了 シリアル番号を確認して 🦲 を押す

印刷枚数を確認する

本機は印刷した枚数をカウントし、表示する機能を 持っています。

Menu (4 gHI) (2 ABC) を押す

「ゴウケイ」「コピー」「プリンタ」「ファクス/リスト」の カウンタ値が表示されます。

2. インサツマイスウ ヒョウシ゛

で表示する項目を選択する

「ゴウケイ :XXXXXX

> コピ-:XXXXXX

> フ゜リンタ : XXXXXX

> ファクス/リスト :XXXXXX

印刷枚数を確認して 🦲 を押す

レ ポ

ドラム寿命を確認する

ドラム寿命は、以下の操作で確認できます。

(4 gH)(3 DEF)を押す

液晶ディスプレイに2秒間、ドラム寿命が表 示されます。

ノコリ: XX%

11億一月11

- ●「0%」と表示されても、印刷することができますが、 早目にドラムユニットを交換してください。
- ドラムユニットは消耗品のため、定期的に交換する 必要があります。 実際のドラム寿命は温度、湿度、記録紙のタイプ、使

用するトナー、印刷ジョブあたりのページ数など、多 くの要因に影響されます。表示されたドラム寿命は 目安とお考えください。

ドラム寿命を確認して 🛑 を押す



本製品の廃棄について

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処 理方法が異なります。

: 産業廃棄物処理業者に委託してくださ 事業所

()

一般家庭:お住まいの地方自治体の条例に従って

廃棄してください。詳しくは、各自治

体にお問い合わせください。

《困ったときには》

困ったときには

こんなときには

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしていただき、対応する処置を行ってください。

●液晶ディスプレイにエラーが表示される。	P.137
●トラブルの原因が分からない。	P.140
●本機の詳しい仕様が知りたい。	P.159
●用語が分からない。	P.165
●消耗品を注文したい。	0 P473

それでも問題が解決しないときは

お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター) 0120-143-410へご連絡ください。

ご使用の前に

エラーメッセージ

本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示されます。液晶ディスプレイに表示された対処方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410へ連絡してください。

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
アタラシイトナーテ゛ アリマセン フロントカバ゛ー ヲ アケテ トナーヲ トリタ゛シテ モウイチト゛ トリツケテクタ゛サイ	トナーカートリッジが正しく装着され ていない。	トナーカートリッジを装着し直してください。
インサツ デキマセン トリアツカイセツメイショ 〈エラーメッセージ〉 ヲ ゴランクダサイ	本機に何らかの異常が発生した。	電源スイッチを Off にします。もう一度、電源スイッチを On にしてください。それでも表示されるときは、電源スイッチを数分間 Off のままにした後、もう一度、On にしてみてください。
ハ゛ックカハ゛- ヲ トシ゛テクタ゛サイ マタハ ハ゛ックカハ゛- ト ハイメンシュートカハ゛- ヲ アケテ ツマッタカミヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	バックカバーが完全に閉じていないか、 本機の背面で記録紙がつまっています。 記録紙がつまっている場合、カバーが 閉じていてもこのメッセージが表示さ れます。	バックカバーを閉め直してください。それでもエラーメッセージが表示されるときは、つまった記録紙を取り除いてください。P.124 を参照してください。
カバーカ゛ アイテイマス フロントカバー ヲ トシ゛テクタ゛サイ	フロントカバーが完全に閉じていませ ん。	フロントカバーを閉め直してください。
キロクエラー カイフクチュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ	ドラムユニットもしくはトナーカート リッジが高温になっている。	冷えるまで約20分お待ちください。
キロクシカ゛ ツマッテイマス キロクシトレイ ヲ ヒキヌイテ ツマッタカミヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	記録紙トレイで紙がつまっています。	P.122 を参照してください。
キロタシカ゛ ツマッテイマス ハ゛ックカハ゛ー ト ハイメンシュートカハ゛ー ヲ アケテ ツマッタカミヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	本機の背面で記録紙がつまっています。	
キロクシカ゛ ツマッテイマス フロントカハ゛ー ヲ アケテ ト゛ラム ヲ ヒキタ゛シテ ツマッタカミヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	本機の内部で記録紙がつまっています。	
キロクシサイス゛ マチカ゛イ A4サイス゛ノ キロクシヲセットシテ スタートホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	用紙サイズが間違っています。	A4サイズの記録紙をセットして を 押してください。
キロクシヲ オクレマセン キロクシヲ イレナオシテ スタートホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	記録紙トレイに用紙がなくなった、または記録紙が正しくセットされていない。	記録紙を補給するか、記録紙を正しく セットして を押してください。
ケ゛ンコウカ゛ ツマッテイマス ツマッタカミヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまっています。	操作パネルを開け、原稿を取り除いて

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
ショキカ デキマセン トリアツカイセツメイショ <エラーメッセージ> ヲ ゴランクダサイ	本機に何らかの異常が発生した。	電源スイッチをOffにします。もう一度、 電源スイッチをOnにしてください。それでも表示されるときは、電源スイッチ を数分間Offのままにした後、もう一度、
スキャン デ・キマセン トリアツカイセツメイショ	スキャナ (読み取り部) に何らかの異常が発生した。	で数が同いであるにものである。 Onにしてみてください。
<rp><rp><rp><rp><rp><!--</th--><td>本機に何らかの異常が発生した。</td><td></td></rp></rp></rp></rp></rp>	本機に何らかの異常が発生した。	
セツタ゛ン サレマシタ	相手との通信が切断された。	少し時間を置いて、もう一度、送信また は受信をしてください。
ツウ シシ エラ−	電話回線の状況が悪くなっているか、 接続が誤っている可能性があります。	少し時間を置いて、もう一度送信してください。 すべての通信で発生する。P.140 を参照してください。 特定の相手で発生する。P.64 を参照してください。
	相手がポーリングモードに設定してい なかった。	相手先のポーリング設定を確認してください。
テ゛ータカ゛ ノコッテイマス	印刷するデータがメモリーに残っています。 パソコンと本機のデータを転送中に接続されているケーブルが外された。	^{®#⊥⊭↑} を押して、もう一度やり直してく ださい。
トウロク サレテ イマセン	短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ ルに登録されていない。	短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤル を登録してくだい。 P.88 を参照してください。
トナーカ゛ アリマセン フロントカハ゛ー ヲ アケテ アタラシイトナー	トナーカートリッジが正しく装着され ていない。	トナーカートリッジを装着し直してください。
ヲ トリツケテクタ゛サイ	トナーがありません。	トナーカートリッジを交換してください。 い。 P.129 を参照してください。
ト゛ラムエラー ドラム ヲ トリダシ ドラム ノ アオイ ツマミヲ サユウニ オウフク サセテクダサイ ツマミ ヲ (▲)ニ モドシテカラ ドラム ヲ イレナオシテ クダサイ	コロナワイヤ(ドラムユニット)が汚れています。	コロナワイヤーを掃除してください。 P-128 を参照してください。
ト゛ラム コウカン ジキデス	ドラムユニットの交換時期です。	印刷品質が目立って低下したらドラムユニットを交換してください。 P.132 を 参照してください。
ハナンチュウ/オウトウナシ	相手先が話中か、応答がありませんで した。	少し時間を置いて、もう一度送信してください。 すべての通信で発生する。P140 を参照してください。 特定の相手で発生する。P.64 を参照してください。
ヒーターカ゛ コウオンテ゛ス トリアツカイセツメイショ 〈エラーメッセーシ゛〉 ヲ コ゛ランクタ゛サイ	本機の内部が高温になっている。 定着ユニットが高温になっている。	排気口が塞がれていないか確認してください。本機から20cm以内に障害物があれば取り除いて、電源スイッチをOnにしたまま約10分お待ちください。
ヒーターカ゛ テイオンテ゛ス トリアツカイセツメイショ <エラーメッセーシ゛> ヲ コ゛ランクタ゛サイ	定着ユニットが低温になっている。	電源スイッチをOnにしたまま約10分お 待ちください。

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
マモナク トナー キ゛レテ゛ス	トナーの残りが少ない。	新しいトナーカートリッジを用意してお いてください。
メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス	メモリーがいっぱいです。	メモリーに蓄積してあるデータを消去してください。ファクス送信・コピー実行中のとき を押してスキャンしたページを送信もしくはコピーしてください。または、 を押してからもう一度、試してみてください。フリント中のとき解像度を下げてからもう一度、試してみてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)のQ&Aをチェックしてください。それでも異常があるときは、電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410へご連絡ください。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
ナンバ-	電話番号が表示されない。	ブランチ接続(並列接続)し ていませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 P.10 を参照してください。
ナンバー・ディスプレ		本機の設定が正しくされていますか。	P.62 を参照してください。
プレイ		NTT のナンバー・ディスプ レイの契約をしていますか。	NTT のナンバー・ディスプレイの契約をしてください。
	電話を受けても本機のベル が鳴らない。(電話をかけた 側は、呼び出し続けている)		確実に本機に接続します。 ◆ かんたん設置ガイド P.8 を参照してください。
		本機の電源スイッチが On に なっていますか。	電源スイッチが On になっているときは、電 源コードを確認してください。
		ターミナルアダプタ の設定 を確認してください。	何も接続していない空きアナログポートは 「使用しない」に設定してください。
			それでもうまくいかないときは、お使いになっているターミナルアダプタのメーカーまたは最寄りの NTT におたずねください。
	1〜2回おきにしか本機が接続されているアナログポートに、着信しない。		「着信優先」または「応答平均化」を解除してください。
S D N	と通信できる機器は接続さ れていないか、故障していま	本機を接続しているアナロ グポートの設定内容を確認 します。	
回線※	す…」とメッセージが聞こえ てつながらない。(電話を受けた側の呼出ベルは鳴らない)		契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合 ・ サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。 ・ HLC 設定は「HLC 設定しない」に設定してください。 ・ 識別着信は「識別着信しない」に設定してください。
			ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報のアナログポートに本機を接続している場合 ・ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報を登録してください。 ・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。 ・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。 ・識別着信は「識別着信しない」に設定してください。

[※] ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	電話をかけた側で、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています…」とメッセージが聞こえてつながらない(電話を受けた側の呼出ベルは鳴らない)。		相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。 この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本機を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。
		ターミナルアダプタの自己 診断モードでISDN回線の状 況を確認します。	
		ダイヤルイン番号を着信させるアナログポートのグローバル着信を確認します。	
**	できない。	別のファクスから送信して、 うまくいくかどうか確認し てください。	談窓口(ブラザーコールセンター)0120- 143-410 へご連絡ください。
	NTT のナンバー・ディスプ レイの契約をしているのに 番号が表示されない。	本機を接続しているターミナルアダプタのアナログポートから、番号情報が送出される設定になっているか確認します。	番号情報が送出されるように設定してくだ
		ターミナルアダプタの自己 診断モードでISDN回線の状 況を確認します。	
	ADSLにする前と比較して自分の声が響く、または相手の声が聞きづらい。		ADSLのスプリッタを交換すると改善する場合があります。 ブラザー推奨品:NTT東日本/西日本製
ADSL環境	通話中に雑音が入るまたは音量が小さくなった。 ファクス通信でエラー発生が多くなった。	他の機器とブランチ接続(並列接続)していませんか。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。 P.40 を参照してください。 ラインセパレータを使用すると、改善する場合があります。ラインセパレータは、パソコンショップでお買い求めになれます。
現	特定の相手との通信ができな い。	IPフォンを使用した通信では ありませんか。 IP網を使用した専用線ではあ りませんか。	ご利用されているプロバイダへファクス通信が保障されていることを確認してくださ
	電話がかけられない。	ひかり電話をご利用の場合、 回線種別を自動設定できない 場合があります。	手動で回線種別を「プッシュ」に設定してください。 P.42 を参照してください。
ひかり電話	特定の番号だけつながらない。	一部つながらない番号があり ます。	ご利用の電話会社へお問い合わせください。
	作しない。	VoIPアダプタ側が、ナンバー・ ディスプレイを使用しない設 定になっていませんか。	
	非通知の相手からの着信が出 来ない。	VoIP アダプタ側が、着信拒 否をする設定になっていませんか。	

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
P B X	着信べルは鳴るがファクスを 受信しない。		本機をPBXの内線電話として使用している場合は、「特別回線対応」で「PBX」を選択してください。P.64 を参照してください。
	原稿が送り込まれていかな い。	原稿の先が軽くあたるまで差 し込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実に挿入 します。
		操作パネルは確実に閉まって いますか。	操作パネルをもう一度閉じ直します。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎた りしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用します。 P.33 を参照してください。
		原稿が折れ曲がったり、カー ルしていたり、しわになって いませんか。	複写機でコピーしてからファクスをします。
		原稿が小さすぎませんか。	
		原稿挿入口に破れた原稿など がつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原稿を取り除きます。 P.123 を参照してください。
	原稿が斜めになってしまう。	原稿ガイドを原稿に合わせて いますか。	確実に原稿ガイドを原稿に合わせます。
		原稿挿入口に破れた原稿など がつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原稿を取り除きます。 P.123 を参照してください。
ファ	● を押しても送信または受信しない。	電話回線が正しく接続されていますか。	電話機コードを正しく接続してください。 ≪≫ かんたん設置ガイド P.8 を参照してください。
ァクス/コピ		原稿が正しくセットされてい ないのに送信しようとしてい ませんか。	原稿をもう一度取り出し、セットし直します。
		本機に接続されている電話機 が通話中ではありませんか。	本機に接続されている電話の受話器を確認 してください。
		回線種別は正しく設定されて いますか。	回線種別を確認します。 P.41 を参照して ください。
		ターミナルアダプタは正しく 設定されていますか。(ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプタの設定を確認します。
	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。または送信品質が低い。	コピーをしてみてください。	コピーが正常な場合 電話線に対する静電気などによって接続状態が悪化している可能性があります。もう一度やり直してください。 コピーが正常でない場合 スキャナ部分を清掃します。P.126を参照してください。
		画質モードは適切ですか。	画質を変更して送信します。 P.71 を参照 してください。
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	「キャッチホンⅡ」のサービスに変更し、 「キャッチホンⅢ」の呼び出しベル回数を0回 に設定してください。「キャッチホンⅢ」の詳 しい内容はNTTの166番にお尋ねください。


	こんなときは	ここをチェック	対処方法
ファクス/コピー	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。または送信品質が低い。	ブランチ接続(並列接続)された別の電話機の受話器を上げていませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 さい。 P.40 を参照してください。
	送信後、受信側から受信した ファクスに縦の縞が入ってい るという連絡があった。		スキャナの清掃を行って送信します。 P.126 を参照してください。 それでも現象が変わらなければ、相手のファ クスの状態を調べてもらいます。
	リモート起動できない。	リモート起動の設定は「On」 になっていますか。	リモート起動番号を「On」にします。 P.84 を参照してください。
		リモート起動番号を正しくダ イヤルしましたか。	リモート起動番号を正しく入力してください。お買い上げ時は「#51」に設定されています。 P.84 を参照してください。
		メモリーがいっぱいになって いませんか。	メモリー内部のデータを印刷するか、メモリーの内容を消去してください。 P.80 、P.101 を参照してください。
	受信しても、記録紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙を正しくセットします。
		記録紙がつまっていません か。	本機内部を確認します。 P.122 を参照して ください。
		記録紙がなくなっていません か。	記録紙トレイを確認します。
		フロントカバーは確実に閉 まっていますか。	もう一度閉めなおします。
	印刷結果が圧縮され、水平の 縞が現れる。または、上部と 下部の文章が切れる。	コピーをしてみてください。	コピーが正常な場合 電話線に対する静電気などによって接続状態が悪化している可能性があります。もう一度やり直してください。 コピーが正常でない場合 スキャナ部分を清掃します。P.126 を参照してください。
	垂直の縞が現れる。または、 受信したファクスに黒い線が 現れる。		正常なときは相手側のファクススキャナが 汚れている可能性があります。相手側のファ クシミリを確認してもらってください。
	本機が声をファクス信号音と して誤って検出してしまう。	本機の「シンセッ ジュシン」が「On」に設定されていませんか。	本機の「シンセツ ジュシン」が「On」に設定されていると、音に対して敏感になります。本機は回線上の特定の音声をファクス機器の呼び出しと間違って、ファクスの受信トー
			ンで応答することがあります。 ● を押します。「シンセッジュシン」を「Off」にしてこの問題が解決できないか試してください。
	水平の縞が現れる。または、 行が抜ける。	回線状況が悪いと起こります。	相手にファクスを再送するように依頼してください。
	受信したファクスでページが 分割されて2ページに印刷さ れたり、余分な空白のページ が現れる。	自動縮小が「Off」のときに、 A4 サイズより長いファクス を受信していませんか。	自動縮小を「On」にしてください。 P.81 を参照してください。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
ファクス/コピー	ダイヤルできない。	電話機コード、電源コードが 正しく接続されていますか。	電話機コード、電源コードの接続を正しく 接続してください。
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別の設定を確認してください。
	受信時に本機が応答しない。	本機が正しい受信モードに設 定されていますか。	適切な受信モードに設定してください。
		* [*] 。でおして発信音はきこえ ますか。	電話機コード、電源コードの接続を確認してください。
		可能であれば、本機にダイヤ ルしてみてください。	本機を呼び出しても呼び出し音がしないと きは、電話会社に連絡して回線を確認して もらってください。
	本機に接続されている電話機 からダイヤル音が聞こえな い。	本機と接続されている電話機 と本機の電話機コードは正し く接続されていますか。	電話(EXT.)端子に接続されていることを 確認してください。
	特定の相手にファクスが送信 できない。	安心通信モードの設定が「ヒョ ウシュン」になっていませんか。	安心通信モードの設定を「アンシン」に設定してください。
	送信確認レポートで「ケッカ NG」と印刷される。	回線状況が悪いと起こります。	電話回線で一時的なノイズや静電気が発生 しています。もう一度ファクスを送信して みます。問題が続いている場合、電話会社 に連絡して電話回線を確認してもらってく ださい。
	相手先で受信したファクスが 鮮明でない。	本機のスキャナが汚れていま せんか。	スキャナを清掃してください。 P.126 を参照してください。
		画質の設定が適切ですか。	ファクスの送信時に選択した解像度が適切でないことがあります。ファインまたはスーパーファインモードを使用してファクスを再送信してください。
	相手先で受信したファクスに 縦の縞が現れる。	本機のスキャナが汚れていま せんか。	スキャナを清掃してください。 P-126 を参照してください。
		相手側のファクシミリの印字 ヘッドが汚れていませんか。	相手側のファクシミリを確認してもらって ください。コピーをとって、本機が問題の 原因ではないことを確認してください。
	特定の相手からのみファクス が受信できない。	安心通信モードの設定が「ヒョ ウシュン」になっていませんか。	安心通信モードの設定を「アンシン」に設定してください。
	IP網を使ってファクスの送受信ができない。	安心通信モードの設定が「ヒョ ウジュン」になっていませんか。	安心通信モードの設定を「アンシン」に設定してください。 送信の場合にそれでもうまく送信できない ときは、電話番号の前に「0000」(ゼロを 4つ)付けて送信してください。
	自動切替モードで呼び出し音 が鳴る。	自動切替モードは着信がファ クスでないことが分かると、 呼び出し音を鳴らします。	受話器を取ってお話しください。
	ファクスを本機に転送できな い。	リモート起動番号を正しく入 力しましたか。	リモート起動番号を正しく入力してください。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

コピー

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	印刷結果がかすれる。 ABCDEFGH abcdefghijk ABC D abcde 01234	トナー節約モードが 「On」 に なっていませんか。	トナー節約モードを「Off」に設定してください。また、湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になる場合があります。
	印刷ページの端や中央がかすむ。 印刷の質が悪い。	トナーカートリッジを交換し てください。	トナーカートリッジを交換してください。 P.129 を参照してください。
	本機が印刷をしない。	本機の電源スイッチが On に なっていますか。	電源スイッチがOnになっているときは、電源コードを確認してください。
		トナーカートリッジとドラム ユニットが適切に取り付けら れていますか。	トナーカートリッジとドラムユニットを正 しく取り付けてください。
		プリンタケーブルが正しく接 続されていますか。	プリンターケーブルを正しく接続してくだ さい。
	垂直の縞が現れる。または、 受信したファクスに黒い線が 現れる。	本機のコロナワイヤーが汚れていませんか。	コロナワイヤーを清掃してください。 P.128 を参照してください。
印刷()	本機で印刷できない。	本機と接続されていますか。	本機が接続されているか確認します。インタフェースケーブルが本機とパソコン間が確実に接続されているか確認します。液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか確認してください。
(プリント)		トナーカートリッジとドラム ユニットが適切に取り付けら れていますか。	トナーカートリッジとドラムユニットが適切取り付けられているか確認してください。
	本機に給紙できない。	液晶ディスプレイに「キロクショ オクレマセン」と表示されていませんか。表示されている場合、記録紙トレイの記録紙がなくなっているか、適切に取り付けられていない可能性があります。	記録紙がないときは、記録紙トレイに記録紙を補給します。記録紙トレイの記録紙があるときは、記録紙がまっすぐなことを確認します。記録紙が丸くなっている場合、まっすぐにします。記録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイに戻すとまっすぐにできます。記録紙トレイの用紙の枚数を減らしてもう一度試してください。
	使用できる記録紙サイズ。	普通紙、OHP フィルムなどを	
	つまった紙の除去方法。	P.122 を参照してください	
	コピーに縦の縞が現れる。	読み取り部と白色のバーが汚れていませんか。	読み取り部と白色のバーをきれいにしてく ださい。 P.126 を参照してください。
		ドラムユニットのコロナワイ ヤーが汚れていませんか。	コロナワイヤーを清掃してください。 P.128 を参照してください。
	印刷結果が濃すぎるか薄すぎる。	コントラストの調整が濃すぎるか薄すぎていませんか。	コントラストを設定して印刷条件を調整してください。お買い上げ時は中央位置に設定されています。P120を参照してください。 原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿と判断する場合があります。このときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじ
			と判断する場合があります

こんなときは		ここをチェック	対処方法
	印刷されたページに白い線が 現れる。	本機のスキャナウィンドウが 汚れていませんか。	きれいな柔らかい布でスキャナウィンドウを拭くと、この問題を解決できる場合があります。 P.127 を参照してください。それでも白い線が現れたり、印刷結果が薄く、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換してください。 P.132 を参照してください。
印刷(プリント)	印刷されたページが汚れていたり、垂直の線が現れる。	ドラムユニットのコロナワイ ヤーが汚れていませんか。	本機の内部とドラムユニットのコロナワイヤーをきれいにします。コロナワイヤーの青いつまみが元の位置にあることを確認します。 1212 を参照してください。 清掃後も黒い線やトナーの汚れが現れ、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換してください。 12132 を参照してください。 スキャナ(読み取り部)の清掃を行うと解決できる場合があります。 12126 を参照してください。
\ _)	印刷されたページの黒い文字 やグラフィックス領域に白い 部分が現れる。	設定した記録紙をセットしていますか。	設定に合った記録紙を使用してください。 P36 を参照してください。表面が粗い 場合や用紙が厚い場合、この問題が発生す ることがあります。このような原因がない のに白い点が現れ、液晶ディスプレイに「ド ラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、 ドラムユニットを新しいものに交換してく ださい。P432 を参照してください。
	印刷されたページにトナーが 飛び散り汚れる。	本機のスキャナウィンドウが 汚れていませんか。	スキャナウィンドウの清掃をしてください。 P.127 を参照してください。それでもトナーが飛び散り、液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換してください。P.132 を参照してください。
		推奨している記録紙をセット していますか。	仕様に合った記録紙を使用してください。 P.33 を参照してください。



ニットを新しいものに交換してください。

P.132 を参照してください。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	ページに何も印刷されない。	液晶ディスプレイに「トナーガ アリマセン」が表示されていま せんか。	トナーカートリッジを交換してください。 P-129 を参照してください。
		スキャナウィンドウに、裂け た紙片が残っていませんか。	スキャナウィンドウに、裂けた紙片が残っ ていないことを確認してください。
	印刷されたページの中心やどちらかの端に汚れが現れる。	本機を平らなところに設置していますか。	本機が平らな面に設置されていることを確認してください。トナーカートリッジを取り付けたままドラムユニットを取り外します。トナーカートリッジとドラムユニットを左右にゆっくりと振り、本機に取り付けてください。
印		本機のスキャナウィンドウが 汚れていませんか。	スキャナウィンドウを柔らかいきれいな布で拭き取ると、汚れたページの問題を解決できることがあります。 2.127 を参照してください。清掃後も汚れたページが発生し、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換してください。 2.132 を参照してください。湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがあります。
印刷(プリント)	背景がグレイになる。 ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	推奨している記録紙をセット していますか。	推奨している記録紙を使用してください。 P.33 を参照してください。本機が高温・ 高湿の場所に設置されていたことが原因の 場合があります。いずれも該当しないとき は、新しいトナーカートリッジ、ドラムユ ニットに交換してください。P.129 、 P.132 を参照してください。
	ゴーストイメージが印刷されたページに現れる。 B B B	推奨している記録紙をセット していますか。	推奨している記録紙を使用してください。 P.33 を参照してください。粗い表面や 厚い記録紙が原因になることがあります。い ずれも該当しないときは、新しいトナーカー トリッジ、ドラムユニットに交換してくだ さい。P.129 、P.132 を参照してください。
	斜めに印刷される。 ABCDEFGH ABCCD ABCCD abcde 01234	記録紙が正しくセットされて いますか。	記録紙が正しくセットされているか確認してください。また、記録紙ガイドがセットした用紙に正しく合わされているか確認してください。
	カールしたり波打って印刷される。 ABCDEFGH abcdefglijk A B C D abcde 01234	推奨している記録紙をセット していますか。	推奨している記録紙を使用してください。 P.33 を参照してください。高温・高湿の場所に保管されていた記録紙を使用すると、カールしたり波打って印刷されます。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法			
印刷(プリ)	しわが寄ったり折れ曲がって 印刷される。 ABCDEFOH ABCDEFOH ABC D abcde 01234	記録紙が正しくセットされて いますか。	記録紙が正しくセットされているか確認してください。記録紙を 180 度回転させてセットし直して印刷してみてください。			
<u>ノ</u> ト)	印字面に触れると汚れる。	記録紙の設定より厚い紙を セットしていませんか。	記録紙の設定をし直してください。 P.56 を参照してください。			
	記録紙がまるまって排出される。	記録紙の設定より薄い紙をセットしていませんか。	記録紙の設定をし直してください。 P.56 を参照してください。			
	Windows [®]					
	「LPT1:への書き込みエ ラー」か「BRMFC:への書 き込みエラー」というエラー メッセージが表示される。	本機の電源スイッチは On に なっていますか。	電源スイッチがOnになっているときは、電源コードを確認してください。			
	BRMFC: BRUSB: USBXXX:への書き込みエ ラーが表示される。	液晶ディスプレイに「トナーガ アリマセン」が表示されていま せんか。	トナーカートリッジを交換してください。			
	Macintosh [®]					
	本機がセレクタに表示されな い。	本機の電源スイッチは On に なっていますか。	電源スイッチがOnになっているときは、電 源コードを確認してください。			
		USB インターフェースが正 しく接続されていますか。	USBインターフェースを正しく接続してく ださい。			
ソ		プリンタドライバが正しくイ ンストールされていますか。	適切なプリンタドライバーをインストール してください。�️かんたん設置ガイド P.15 を参照してください。			
フト	使用しているアプリケーションから印刷できない。	供給されているMacintosh® のプリンタドライバがシステムフォルダに正しくインストールされているか、セレクタで選択されているかを確認してください。	適切なプリンタドライバーをインストール してください。また、セレクタを選択して ください。			
	Windows [®] またはMacintosh [®]					
	「MFC 接続エラー」か「MFC はビジー状態です。」という エラーメッセージが表示され る。	プリンタケーブルをパソコン に直接接続していますか。	プリンタケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付 CD-ROM ドライブ、スイッチボックス等)を経由して接続しないでください。			
		エラーメッセージを表示して いませんか。	原因となりそうな領域をチェックしてください。(win.ini ファイルのLoad=、Run =コマンド行とスタートアップグループなど)			
		パラレルポートに接続して使用する他のデバイスドライバがパソコン起動時に自動で実行する状態になっていませんか。	パソコンの製造元に、パソコンのBIOS のパレルポート設定が、双方向通信機器に対応しているか確認してください。			

	こんなときは	ここをチェック	対処方法	
ソフト	最初の数ページは正常に印刷するが、その後のページで文字が乱れる。		プリンタの入力バッファがいっぱいになっているという信号をパソコンが認識していません。 プリンタケーブルが正しく接続されていることを確認してください。	
	文書のすべてのページが印刷 されない。または、「メモリーカi イッパイテス」というエラー メッセージが表示される。	解像度の設定が高くありませんか。	プリンタの解像度を下げてください。文書を簡単にしてもう一度印刷します。アプリケーションソフトウェアでグラフィックスの品質を下げるかフォントサイズの数を減らします。	
	アプリケーションソフトウェ アから印刷できない。	プリンタドライバが正しくイ ンストールされていますか。	適切なプリンタドライバーをインストール してください。≪≫かんたん設置ガイド P-15 を参照してください。	
		アプリケーションソフトウェ アで適切なドライバーを選択 していますか。		
7	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込ま れていますか。	電源コードを確実に差し込みます。	
その他	本機に接続している電話機から電話をかけたとき、間違った相手にかかったり、正しくダイヤルされない。	お使いの電話環境が影響して いる可能性があります。	受話器を上げて発信音(ツー音)を確認してから、ダイヤルしてください。	

動作がおかしいときは(修理を依頼される前に)

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがあります。

- ディスプレイが正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって、改善される場合があります。

上記の操作をしても、不具合が改善されないときは「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター): 0120-143-410」へご連絡ください。



付 録

文字入力をする	152
バックアップ用バッテリのリサイクルについて	153
バックアップ用バッテリの取り外し方	153
機能一覧	154
本機の仕様	159
ファクシミリ	159
プリンタ	160
電源と使用環境	160
消耗品	161
主な仕様	162
パソコン環境〔Windows®〕	
パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	164
用語集	165
索 引	
ご注文シート	173
アフターサービスのご案内	

文字入力をする

電話帳(ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル)の相手先名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入力するときに利用します。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
1	アイウエオァィゥェォヿ
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3
4 gHI	タチツテトッ GHI4
(5 JKL)	ナニヌネノJKL5
(6 MNO)	ハヒフへホMN06
7 PORS	マミムメモPQRS7
8 TUV	ヤユヨヤュョ TUV8
9wx12	ラリルレロWXYZ9
0 7.00	ワヲン ゛°−0
(米) 記号 1	(スペース) ! "#\$%&'()*+, /€
# 12 19 2	:;<=>?@[]^_

文字の入れ方(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	(0) ~ (9) ※ を押す
電話番号に「ポーズ」を入れる ※ポーズ(約3.5 秒の待ち時間)	#経典 ○ を押す ※入力したポーズは電話帳やダイヤ ル入力時は「一」(ハイフン)で 表示されます。
文字を削除する	®#±/#7 を押すとカーソルの位置から 最後までの文字をすべて削除する

文字を変更する	√を押してカーソルを戻し、文字を 入力する(上書きされます)
スペース (空白) を入れる	○を押してカーソルを右に移動させる(文字のときは ○(2回押)でスペースを入れることができます)
記号を入力する	入力したい記号ボタン(************************************
同じボタンで続け て文字を入力する	√を押してカーソルを 1 文字分移動 させて入力する
入力した内容を確 定させる	を押す

入力例

発信元登録や電話帳登録で「スズキ ケイコ」と入力するときは下記のように操作します。

操作のしかた	ディスプレイ表示
③☞を3回押す	ス
○を1回押す	ス■
3 動を3回押す	スス
0 を4回押す	スス゛
(2/85)を2回押す	スス゛キ
	スス゛キ ■
(2点)を4回押す	スス゛キケ
1 を2回押す	スス゛キ ケイ
2歳を5回押す	スス゛キ ケイコ

バックアップ用バッテリのリサイクルについて

- 本機にはニッケル水素電池が組み込まれています。本機を廃棄するときは、組み込まれているバッテリを取り外してください。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。貴重な資源を守るために廃棄される前に取り外して リサイクルにご協力ください。


バックアップ用バッテリの取り外し方

題意


- ■リサイクル時のご注意
 - コード先端をテープなどで絶縁して、ショートしないようにしてください。
 - 外装カバー(皮膜・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池は分解しないでください。



1 バッテリの入っている溝にマイナス ドライバーを差し込み、矢印の方向 に倒してバッテリカバーのツメを折 り、カバーを開ける



グ バッテリのコネクタを取り外す



11億一月11 -

- 使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに 関しては、ショートによる発煙、発火のおそれがあ りますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、 ポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池 回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問合せは、下記へお願いします。

ご家庭でご使用の場合

• 一般社団法人JBRC (電話: 03-6403-5673)

(ホームページ:http://www.jbrc.com)

- 充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 ※詳細は、電池工業会ホームページ (http://www.baj.or.jp) をご覧ください。
- ブラザー販売(株) ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)※ブラザーコールセンターの詳細については、「アフターサービスのご案内」 P.175をご覧ください。

事務所でご使用の場合

- ブラザー販売(株)東京事業所 〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-11 (電話:03-3274-6911)
- ブラザー販売(株)関西事業所 〒564-0045 大阪府吹田市金田町28-21 (電話:06-6310-8863)
- 問合せ先:一般社団法人JBRC (電話:03-6403-5673) (ホームページ:http://www.jbrc.com)
- ブラザー販売(株)ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)※ブラザーコールセンターの詳細については、「アフターサービスのご案内」 P.175 をご覧ください。

機能一覧

初期設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
0. ショキ セッ テイ	1. ジュシン モー ド	_	<u>FAX=ファクス</u> <u>センヨウ</u> F/T=ジドウキ リカエ ルス=ソトヅケ ルスデン TEL=デンワ	受信モードを設定します。	P.49
	2. トケイ セット	_	-	現在の日付・時刻を設定します。	P.43
	3. ハッシンモト トウロク	_	ファクス デンワ ナマエ	ファクスに印刷される発信元の 名前、ファクス番号を設定しま す。	P.44
	4. カイセン シュベツ セッテ イ	_	プッシュ カイセン ダイヤル 10PPS ダイヤル 20PPS ジドウ セッテイ	お使いの電話回線に合わせて回 線種別を設定します。	P.42
	5. トクベツカイ セン タイオウ	_	<u>イッパン</u> I SDN PBX	回線種別を設定します。	P.64
	6. ナンバー ディスプレイ	_	O n <u>O f f</u> ソトヅケデンワ ユウセン	NTT のナンバー・ディスプレイ サービスを利用するときに設定 します。	P.62
	O. ヒョウジ ゲンゴ (Local Language)	_	<u>ニホンゴ</u> English	液晶ディスプレイに表示される 言語を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to English.	P.31

^{*} 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッ テイ	1. モード タイマー	_	0 ビョウ <u>30 ビョウ</u> 1 プン 2 フン 5 フン 0ff	ファクスモードに戻る時間を設 定します。 「Off」を選択すると、最後に使っ たモードを保持します。	P.40
	2. キロクシ タイプ	_	<u>フツウシ</u> フツウシ(アツメ) アツガミ チョウアツガミ OHPフィルム サイセイシ	記録紙トレイにセットする記録 紙のタイプを設定します。	P.56
	3. キロクシ サ イズ	_	<u>A4</u> B5 A5 A6 USレター	記録紙トレイにセットする記録 紙のサイズを設定します。	P.56
	4. オンリョウ	1. チャクシン オンリョウ	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	着信音量を設定します。	P.57
		2. ボタンカク ニン オンリョ ウ	0 f f ショウ <u>チュウ</u> ダイ	操作パネルのボタンを押したと きの音量を設定します。	P.57
		3. スピーカー オンリョウ	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	スピーカーの音量を設定します。	P.58
			4. ジュワ オ ンリョウ	<u>ショウ</u> ダイ	受話音量を設定します。
	5. ショウエネ モード	1. トナー セーブ	On <u>Of f</u>	トナーの使用量をセーブします。 「On」に設定すると、印字結果 が薄くなります。	P.59
		2. スリーブ モード	00 : <u>05</u> : 99 (0ff)	スリープ状態になるまでの時間 を0~99分の間で設定します。 消費電力を節約することができ ます。	P.59

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッ テイ	6. ガメンノ コ ントラスト	_	ウスク <u>コク</u>	液晶ディスプレイのコントラス トを調整します。	P.60
	7. セッテイロッ ク	_	-	暗証番号を設定し機能設定を ロックします。	P.60

ファクス機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. ファクス	1. ジュシン セッ テイ	1. ヨビダシ カ イスウ	0 : <u>4</u> : 10	「ファクス専用モード」と「自動 切替モード」のとき、着信して から自動受信するまでの呼出回 数を0~ 10 回の間で設定しま す。	P.50
		2. サイ ヨビ ダシ カイスウ	08 15 20	「自動切替モード」のとき、本機 が着信後に鳴る呼出音の回数を 設定します。	P.50
		3. シンセツ ジュシン	On <u>Off</u>	ファクスを自動受信する前に本機と接続されている電話をとってしまった場合でも、本機の でするできます。 を押さずに、ファクスを受信する機能を設定します。	P.83
		4. リモート ジュシン	On (#51) <u>Of f</u>	本機と接続されている電話機か らファクスを受信させるときに 設定します。	P.84
		5. ジドウシュ クショウ	<u>On</u> Of f	A4サイズより長い原稿が送ら れてきたときに自動的に縮小す る/しないを設定します。	P.81
		6. インサツ ノウド	▼ -00∎00+ ▲	受信したファクスを印刷する濃 度を設定します。	P.81
		7. ポーリング ジュシン	<u>ヒョウジュン</u> キミツ タイマー	ポーリング受信を設定します。	P.85
	2. ソウシン セッ テイ	1. ゲンコウ ノウド	<u>ジドウ</u> ウスク コク	原稿に合わせて濃度を設定しま す。	P.72
		2. ファクス ガシツ	<u>ヒョウジュン</u> ファイン スーパーファイン シャシン	送信時の画質の設定をします。 ここで設定した内容は次に変更 するまで有効です。	P.71

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. ファクス	2. ソウシン セッ テイ	3. タイマー ソウシン	シテイ ジコク= 00:00	タイマー送信を行うときの送信 時刻を設定します。	P.79
		4. トリマトメ ソウシン	On <u>Of f</u>	同一の相手に一括してタイマー 送信を行うときに設定します。	P.79
		5. リアルタイム ソウシン	コンカイノミ: On コンカイノミ: Off On <u>Off</u>	メモリーを使わずに原稿を読み 取りながら送信するときに設定 します。	P.75
		6. ポーリング ソウシン	ヒョウジュン キミツ	ポーリング送信を設定します。	P.76
		7.ソウフショ	コンカイノミ: On コンカイノミ: Of f On Of f プリント サンプ ル	送付書を付加する/しないを設定します。	P.73
		8.ソウフショ コメント	-	送付書のコメントを作成します。	P.74
		9. カイガイソ ウシン モード	On <u>Of f</u>	海外にファクスを送るときに設 定します。	P.78
	3. デンワチョウ トウロク	1. デンワチョ ウ/ワンタッチ	_	ワンタッチボタン1〜20にファ クス番号や相手の名前を登録し ます。	P.88
		2. デンワチョウ/タンシュク	_	3 桁の短縮番号 (001 ~ 200) にファクス番号や相手の名前を 登録します。	P.90
		3. デンワチョ ウ/グループ	-	複数の相手をグループ(1 ~ 8) として登録します。	P.92
	4. レポート セ ッテイ	1. ソウシン レポート	On On+イメージ Of f <u>Of f+イメージ</u>	ファクス送信後に送信結果を印 刷するかどうかの設定をします。	P.111
		2. ツウシン カンリ カンカ ク	レポートシュツ リョク シナイ 50 ケン ゴト 6 ジカンゴト 12 ジカンゴト 24 ジカンゴト 2 カ ゴト 7 カ ゴト	通信管理レポートを印刷する間 隔を設定します。	P.111

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. ファクス	5. オウ∃ウ キ ノウ	1. テンソウ/メ モリージュシン	Off ファクス テン ソウ デンワ ヨビダシ メモリー ジュシ ン	ファクスを転送したり、メモ リー受信を設定します。	P.100
		2. アンショウ バンゴウ	アンショウバンゴ ウ:*	外出先から本機を操作するとき の暗証番号を設定します。	P.102
		3. ファクス シュツリョク	_	メモリー受信でメモリーに蓄積 されたファクスを印刷するとき に使用します。	P.101
	6. ツウシン マ チ カクニン	_	-	メモリー送信の設定を確認した り、解除できます。	P.80
	0. アンシン ツ ウシン モード		<u>ヒョウジュン</u> アンシン	ファクスをより確実に送信した いときに設定します。	P.64

コピー機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
3. コピー	1. コピー ガシツ	_	テキスト シャシン <u>ジドウ</u>	画質を調整します。	P.120
	2. コントラスト	_	▼ - + ▲	コントラストを調整します。	P.120

製品情報

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
4. セイヒン ジョウホウ	1. シリアル N o.	_	_	シリアル No. を表示します。	P.134
	2. インサツマイス ウ ヒョウジ	_	<u>ゴウケ</u> イ コピー プリンタ ファクス/リスト	お買い上げ時から今までに印刷 したそれぞれの枚数を表示しま す。	P.134
	3. ドラム ジュ ミョウ	_	_	ドラム寿命までの残り % が表示 されます。	P.135

レ

本機の仕様

ファクシミリ

互換性	TU-T グループ3 (G3)
圧縮方式	MH/MR/MMR
通信速度	14400bps (自動フォールバック付き)
原稿サイズ幅	最大:257mm 最小:147.3mm
原稿サイズ長さ	最大:364mm 最小:100mm
有効読み取り幅	252mm
記録紙トレイ枚数	約 250 枚(80g/m ²)
記録紙サイズ	A4 (幅 210mmx 長さ 297mm)
電送時間	6 秒台*1
グレースケール	64 階調
液晶ディスプレイ表示	16桁×1行
読み取り方式	CISによる平面走査
代行受信枚数	最大 400 枚 * ²
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm (標準) 7.7本/mm (ファイン/写真) 15.4本/mm (S.ファイン)
ポーリングタイプ	標準/機密/タイマー(タイマー:受信のみ)
適用回線	一般電話回線

^{*1:} A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.85 本 /mm)、高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容お よび回線状況によって異なります。 *2: A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.38 本 /mm)で蓄積した場合(MMR 圧縮時)

プリンタ

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機 Apple 社製 Macintosh®の USB ポート搭載機
対応 OS	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Windows NT® 4.0 WS Mac OS^{8} 9.1 \sim 9.2/OS X 10.2.4 以降
インターフェース	IEEE1284 準拠パラレルインターフェース Full-Speed USB2.0 インターフェース
印刷方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
印刷解像度	600 × 600 dpi
印刷速度	20枚/分

電源と使用環境

使用環境	温度:10 ~ 32.5 ℃ 湿度:20 ~ 80%(結露なきこと)
電源	AC100V ± 10V 50/60Hz
消費電力※	待機時:80W以下 ピーク時:840W以下 スリープ時:10W以下
稼働音	待機時:30dB以下 動作時:53dB以下
メモリー容量	8MB
外形寸法	374 (横幅) × 374 (奥行き) × 262 (高さ) mm
質量(トナー/ドラムを除く)	約 7.35kg

^{※:}電源スイッチがOFFでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、1W以下の電力が消費されます。消費電力を 0W にするためには、電源スイッチで本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電話帳

消耗品

トナーカートリッジ	製品付属:約 1500 枚(A4 を印刷密度 5% で印刷した場合 * ³)
(TN-25J)	約 2500 枚(A4 を印刷密度 5% で印刷した場合 * ³)
ドラムユニット (DR-20J)	約 12000 枚 * ³

*3: 印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。

||・猫-足||-

●外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

主な仕様

パソコン環境〔Windows®〕

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。また当社ホームページ(http://solutions.brother.co.jp)で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, Windows NT® 4.0 (SP6以降) Pentium® Iプロセッサ300MHz (Pentium® 互換CPU含む) 以上/64MB(推奨128MB)以上
- Windows® XP Pentium® 互換CPU含む)以上/128MB(推奨256MB)以上

ディスク容量

300MB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。) パラレル

OS対応表 お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

	Windows [®] 98/98SE/ Me/2000/XP	Windows NT® 4.0 (SP6 以降)
プリンタ	0	0
PC-FAX ソフトウェア	0	0
リモートセットアップ	0	0

レポ

||個-足||-

- USBケーブル、パラレルケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブル、パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- Hi-Speed USB 2.0対応のパソコンでもお使いいただけますが、12Mbit/secのFull-Speedモードでの接続になります。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- USB接続は、次のパソコンに対応しています。
 - Windows[®] 98/98SE/Me/2000/XPのプレインストールモデル
 - ・以下のアップグレードモデル Windows[®] 98/98SE→Windows[®] Me/2000/XP Windows[®] Me→Windows[®] 2000/XP Windows[®] 2000→Windows[®] XP
- Windows[®] 2000 Professional/XP, Windows NT[®] 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログインする必要があります。

パソコン環境 (Macintosh®)

本機と Macintosh® を接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。また当社ホームページ(http://solutions.brother.co.jp)で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/メモリー

Mac OS® 9.1~9.2/32MB(推奨64MB)以上 Mac OS® X 10.2.4以降/128MB(推奨160MB)以上

CPU

• Power PC G3/G4/G5

ディスク容量

280MBの空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB

• OS対応表 お使いいただいているMac OS®のパージョンによって本機で使用できる機能が異なります。

	Mac OS®	Mac OS® X
	9.1 ~ 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	0	0
PC-FAX ソフトウェア	0	0
リモートセットアップ	×	0

|| (猫-足)||

- ●USBケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- lack Mac $OS^{lacktrigoright}$ 9.0.4までをお使いの場合は、Mac $OS^{lacktrigoright}$ 9.1以降へのアップグレードが必要となります。
- lack Mac OS lack X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS lack X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

用語集

あ ___

● アイコン

画面上で、ファイル、フォルダ、またはプログラムなどを示す絵文字です。

● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接触って操作するソフトウェアです。

● インターフェース

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違う ものの間で、データをやりとりするためのハード ウェアまたはソフトウェアです。

●ウィザード

Windows[®] 98/Me/2000/XP、Windows NT[®] などで、インストール作業を半自動化してくれる機能です。

● 液晶ディスプレイ

本機の液晶表示パネルです。

● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき る機能です。

か

● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出して判別するプッシュ式があります。

● 機密ポーリング

受信側のファクス操作で暗証番号を入れることによって、送信側のファクスにセットしてある原稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に送信させる機能です。

● キャリアシート

新聞・雑誌の小さい切り抜きや、メモ書き、破れた原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿をはさんで、ファクス送信やコピーするときに使います。

● 公衆回線

一般のアナログ電話回線です。

さ

● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて受話器を 取ってしまったときでも自動的に本機がファク ス受信を行う機能です。

● スタックコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1 枚目を希望枚数分、2 枚目を希望枚数分のようにコピーしていくことです。

●スプリッタ

ADSL という通信サービスを利用するときに必要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分けたり重ねたりする機能を備えています。

●ソートコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿 1 部すべてコピーした後、再度 1 ページ目からコピーし、希望部数分コピーしていくことです。

た

● タスクバー

画面の上にあるプログラムの起動やフォルダの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

● デバイス

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで 使用されるハードウェアのことです。

● デュアルアクセス

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

● 電話呼び出し機能

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、 外出先の電話に知らせる機能です。

● 同報送信

同じ原稿を複数の送信先を設定して一度に送信させる機能です。

● トナー

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転写し、定 着させることでコピーおよび印刷が行われます。

取りまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用の データを、同一の相手ごとにまとめてタイマーで 指定された時間に送信する機能です。

な

● ナンバー・ディスプレイサービス

「ナンバー・ディスプレイサービス」はかけてきた相手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等のディスプレイに表示されるサービスです。 ご利用になるには別途電話会社へのお申し込みが必要です。

は _____

● パラレルプリンタケーブル

複数の信号線をまとめてあるケーブルで同時に 数ビットまとめてデータを送ることができます。 パソコンと本機を接続します。

● ファクス転送

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、 外出先のファクスに転送させる機能です。

● プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプリンタで使用されるコマンドに変換するソフトウェアです。

● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスに セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 です。

● メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー に貯えてから送信する機能です。

● メモリー代行受信

記録紙がセットされていないときなど、着信したデータをいったんメモリーに貯えておく機能です。

ら

● リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能です。

● リモート受信

本機に接続された電話機から本機を操作する機能です。

● リモートセットアップ

本機に対する機能設定をパソコン上で簡単に行うことができる機能です。

● リモコンアクセス

外出先から本機をリモートコントロールして操作を行う機能です。

● ログオン(ログイン)

パソコンやシステムでアクセスするときに行う 操作です。

数字

● 2 in 1

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

● 4 in 1

4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。

A to Z

ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本機に送ります。

ADSL

通常の電話回線(アナログ回線)で従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,)を区切りとして列挙したデータ形式です。

Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

送信側・受信側ともに ECM 機能を持っていない と ECM 通信は行われません。

● IP フォン

インターネットを利用した通信方法で、多くのプロバイダで行っている格安な電話サービスの総称です。一般電話回線と違い、インターネットの混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れるなどの問題が発生する場合があります。このような場合、ファクスでは通信エラーが発生しますので、送受信できません。

● ISDN

NTTが行っている総合デジタル通信網サービスです。「INS ネット 64」では、デジタル回線で電話とファクスを同時に使用することができますので、アナログ回線 2 本と同様な使い方ができます。

● MFC/DCP ドライバ

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバなどを持っています。

OS

Operating System(オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM. PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

PC-FAX

パソコンのアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC-FAXのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリアルバス) の略。ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

● Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 98 年、 00 年 (= Millennium edition)、98SE は 99 年、 XP は 01 年に発売されました。

Windows NT[®]

Microsoft 社が開発したネットワーク OS です。

索引

数字	き	
2 in 1119	機能案内リスト	109
4 in 1119	基本設定機能	
	基本設定を変更する	
A	機密ポーリング受信する	
Α	機密ポーリング受信の設定	
ADF(自動原稿送り装置)を使って	機密ポーリング送信をする	
コピーする114		
ADSL (タイプ 1) 環境に接続する53	記録紙調整ガイド	
, , = = = (, , , , , , , , , , , , , , ,	記録紙の規格	చెన
•	記録紙のサイズを選ぶ	56
С	記録紙のタイプを選ぶ	56
CS チューナーやデジタルテレビに		
接続する場合54	/	
	グループダイヤルを登録する	02
1	グループタイヤルを豆鉢する	92
ISDN 回線に接続する52	け	
	原稿濃度を設定する(ファクス送信)	72
N	原稿の読み取り範囲	
N in 1 コピー119		00
NIII I119	_	
	Č	
あ	公衆回線に接続する	51
暗証番号の設定102	故障かな?と思ったら	140
安心通信モードを設定する	ご注文シート	110
X-0-22/10 - 1 - C.0X.2 / 0	コピー機能	
• .	コピーの画質を設定する	
(1)	困ったときには	
印刷可能範囲34	コロナワイヤー	
	コントラストの調整(コピー)	1∠0 11⊄
=	コンドラヘドの調整(コピー)	/
え		
液晶ディスプレイ29	さ	
液晶ディスプレイのコントラストを調整する60	ー 再ダイヤル	70
液晶ディスプレイの特徴31	再呼出回数を設定する	50
液晶ディスプレイの表示言語を切り替える31		
エラーメッセージ137		
	U	
±\	時刻指定ポーリングの設定	86
क	自動切替モード	46
オンフックボタン28	自動的に縮小する	81
	シフトボタン	
か	写真モード	
••	受信モード	
海外送信78 外出先からファクスを取り出す105	手動でファクスを受信する	
	受話音量を設定する	
外出先から本機を操作する102	「関連を設定する	
回線種別41	順次ホーサンク受信する 使用できる記録紙	
拡大・縮小コピー116		
各部の名称30	初期設定機能	
画質の設定変更120	初期設定変更	
画質ボタン28	初期設定変更(コントラスト)	
画質を設定する(一時的に変更する)71	初期設定変更(画質)	
紙づまりについて122	親切受信で受信する	83

व	電話呼び出し機能の設定99
スーパーファインモード71	電話呼び出し機能の流れ98
スキャナウィンドウの清掃127	
スキャナ (読み取り部) の清掃126	ح
スタートボタン	
スタックコピー118	動作がおかしいときは
スピーカー音量を調節する58	(修理を依頼される前に)150
スリープモード	同報送信74
77 7 C 1	同報送信レポート
	特別回線対応を設定する
世	時計セット
設定内容リスト110	トナーカートリッジの交換129
セットできる記録紙枚数34	トナーを節約する59
	ドラムユニットの交換132
*	取りまとめ送信79
-	
操作パネル28	な
送信待ちファクス解除80	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
送信レポート109	大ビゲーションキー29,32
送信レポートの出力設定111	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する62
送付書73	
送付書のオリジナルコメントを登録する74	ナンバー・ディスプレイの設定をする62
送付書を付けて送信する73	
ソートコピー118	は
外付電話機からファクスを受信させる84	バックアップ用バッテリの取り外し方
外付留守電モード47	バックアップ用バッテリの
	リサイクルについて153
た	発信元登録
1.	
) 0 IC) 0 IC) 0 IC) 1
タイマー送信79	
タイマー送信79 タイマー通信レポート108	υ
タイマー送信79 タイマー通信レポート	υ
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する85
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する85 標準ポーリング送信をする76
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する85
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する85 標準ポーリング送信をする76
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する85 標準ポーリング送信をする76 標準モード71
タイマー送信	ひ 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91	ひ 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91 5 着信音量を調節する 57 着信履歴リスト 110	ひ 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91 5 着信音量を調節する 57 着信履歴リスト 110	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91 5 着信音量を調節する 57 着信履歴リスト 110	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信	でできる原稿サイズ 38 ファクス転送の設定 97 ファクスを手動で送信する 95 クラファクスを手動で送信する 97 ファクスを手動で送信する 97 ファクスを手動で送信する 67
タイマー送信	び 標準ポーリング受信する
タイマー送信	でできる。 85 標準ポーリング受信する。 76 標準ポーリング送信をする。 76 標準モード 71 ネー・ 71 ファインモード 71 ファクス機能 156 ファクス専用モード 45 ファクス送信でセットできる原稿サイズ 38 ファクス送信を途中で止める 67 ファクス転送の設定 97 ファクス転送の設定 97 ファクスを手動で送信する 67 プッシュ回線 41
タイマー送信.79タイマー通信レポート.86タイマーポーリング受信.86ダイヤルのしかた.68ダイヤルボタン.29短縮ダイヤルを登録する.90短縮ダイヤルを変更する.91ち着信履歴リスト.110着信履歴を検索する.94つ通信管理レポートの出力間隔.111で「作止/終了ボタン.29	で 標準ポーリング受信する
タイマー送信	でできる。
タイマー送信	では、
タイマー送信	でできる。 85 標準ポーリング受信する。 76 標準ポーリング送信をする。 76 標準モード。 71 水の 77 ファインモード。 71 ファクス機能。 156 ファクス美信でセットできる原稿サイズ。 38 ファクス送信を途中で止める。 67 ファクス転送の設定。 97 ファクス転送の設定。 97 ファクスを手動で送信する。 67 ファクスを手動で送信する。 67 プッシュ回線。 41 は は 108 ポーリング受信の設定。 85 ポーリングウポート。 108 ボタン確認音量を変える。 57 ボタン確認音量を変える。 57
タイマー送信	では、
タイマー送信	でできる。 85 標準ポーリング受信する。 76 標準ポーリング送信をする。 76 標準モード。 71 水の 77 ファインモード。 71 ファクス機能。 156 ファクス美信でセットできる原稿サイズ。 38 ファクス送信を途中で止める。 67 ファクス転送の設定。 97 ファクス転送の設定。 97 ファクスを手動で送信する。 67 ファクスを手動で送信する。 67 プッシュ回線。 41 は は 108 ポーリング受信の設定。 85 ポーリングウポート。 108 ボタン確認音量を変える。 57 ボタン確認音量を変える。 57
タイマー送信 79 タイマー通信レポート 108 タイマーポーリング受信 86 ダイヤルのしかた 68 ダイヤルボタン 29 短縮ダイヤルを登録する 90 短縮ダイヤルを変更する 91 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	でできる。 85 標準ポーリング受信する。 76 標準ポーリング送信をする。 76 標準モード。 71 水の 77 ファインモード。 71 ファクス機能。 156 ファクス美信でセットできる原稿サイズ。 38 ファクス送信を途中で止める。 67 ファクス転送の設定。 97 ファクス転送の設定。 97 ファクスを手動で送信する。 67 ファクスを手動で送信する。 67 プッシュ回線。 41 は は 108 ポーリング受信の設定。 85 ポーリングウポート。 108 ボタン確認音量を変える。 57 ボタン確認音量を変える。 57

ø	
メニューボタン(ナビゲーションキー) 「メモリーガ イッパイデス」と	29,32
表示されたときは	115
メモリー受信を設定するメモリーに入ったファクスを出力するメモリー代行受信	101
ŧ	
モード選択 モードタイマーを設定する	29
文字入力	152
<mark>ኔ</mark>	
用語集 呼出回数を設定する	165 50
IJ	
リアルタイム送信	
リサイクル協力店 リモート受信	84
リモート受信設定のしかた	
リモコンアクセスリモコンコード	104
わ	
ワンタッチダイヤルを登録する	
ワンタッチダイヤルを変更する ワンタッチボタン	

リモート アクセス

暗証番号



1



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. ファクシミリが応答して無音状態のときに、暗証番号を入力します。

- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していることを示します。
 - 「ポー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージを受信していないことを示します。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモコンアクセスコマンドを入力します。
- 5. 90を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音が3回間 こえますので、もう1度やり直してください。

(2)

- 一 一 一 一〈キリトリ線〉 一 一 一 一

リモコンアクセスコマンド		
操作内容	ボタン操作	
メモリー受信を解除(※ 1)	951	
ファクス転送に設定(※2)	952	
電話呼び出しに設定(※2)	953	
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号+##	
メモリー受信を設定	956	
ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##	
ファクス消去	963	
受信状況のチェック(※3)	971	

操作内容		ボタン操作
W.E.T. 110	外付留守電	981
受信モードの 変更	自動切替	982
友丈 	ファクス	983
終了		90

※1 電話呼び出しや、ファクス転送の設定も解除されます。
※2 呼び出し番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し、転送機能をONにすることはできません。
※3 「ピー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信しています。「ピピピッ」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していません。

3

4

ご注文シート

- ・消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、FAX によるご注文も承っております。
- · FAXにてご注文される場合は下記オーダーシートにご記入の上、お申し込み下さい。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。 5,000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・納期については土日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

<代引き>

・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込(銀行・郵便)> ・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい)

※振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード>

・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

【ご注文先】

ブラザー販売(株)ダイレクトクラブ

インターネット: http://direct.brother.co.jp/shop/

携帯サイト : 右の二次元コードにアクセス FAX : 052-825-0311 500: : 0120-118-825

(土・日・祝日、弊社長期休暇を除く 9:00~12:00、13:00~17:00)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通6428357

ゆうちょ銀行 振替口座番号 00860-1-27600

お客様ご住所 〒

お名前 TEL FAX
お支払い方法 代引き・カード・銀行前振込
カード種類 ①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JACCS
カードNO

カード名義人名

 商品名
 コード
 単価(税込)
 ご注文数
 金額

 トナーカートリッジ
 TN-25J
 7,875円

 ドラムユニット
 DR-20J
 12,600円

配送料および消費税は変わる可能性があります。(消費税:2005年6月現在) ●ブラザーサービスパック・年間保守サービスをご購入されるお客様は、 製品同梱の別紙「サービスパックのご案内」をご覧下さい

合計	

月

有効期限

http://direct.brother.co.jp/

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。 ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご 確認いただけますと助かります。

【FAXお客様お問い合わせ窓口】

お客様相談窓口(ブラザーコールセンター) TEL:0120-143-410

受付時間 9:00~20:00 (土曜日のみ17:00まで)

月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日はお休みとさせていただきます)

【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売(株)ダイレクトクラブ 〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

> **™** : 0120-118-825 FAX : (052) 825-0311 インターネット: http://direct.brother.co.jp/shop/



ブラザー工業株式会社 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

brother

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。 当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。 純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでので使用となりますので、海外でので使用はお止めください。 現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が 本製品に適切でないおそれがあります。 海外で本製品をで使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでで注意ください。

These machines are made for use in Japan only.

We can not recommend using them overseas
because it may violate the Telecommunications Regulations of
that country and the power requirements of your fax machine
may not be compatible with the power available in foreign countries.

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。